

GB

Manufacturing the appliance which you have bought necessitated the extraction and use of natural resources. It may contain sub-stances which are harmful to health and the environment. To avoid dispersing these substances in the environment, and to reduce the pressure on natural resources, we urge you to make use of the appropriate return schemes. These schemes re-use and recycle most of the materials used in your appliance at its end of life in an appropriate way. The symbol showing a crossed-out waste bin is there to encourage you to use these schemes. For more information on collection, re-use and recycling schemes, contact your local authority waste management department.

Instructions:

- * Remove the wrapping prior to use.
- * This set contains a timer;

- 1: ON: the item will light up. After 6 hours of being lit, the lamps will switch off automatically. The set will turn on again automatically the following day at the time they were originally switched on.
- 2: OFF: the item is not in operation.

Please keep all relevant information!

D

Die Herstellung des von Ihnen gekauften Geräts erforderte die Gewinnung und Verwendung natürlicher Ressourcen. Es könnte Substanzen enthalten, die für die Gesundheit und Umwelt schädlich sind. Um zu verhindern, dass diese Stoffe in die Umwelt gelangen, und um den Druck auf die natürlichen Ressourcen zu verringern, muss dieses Produkt über geeignete Sammel- und Recyclingprogramme entsorgt werden. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Diese Programme sorgen dafür, dass die meisten in Ihrem Gerät verwendeten Materialien am Ende seiner Lebensdauer auf angemessene Weise wiederverwendet und recycelt werden. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortiertem Hausmüll entsorgt werden darf. Für weitere Informationen über das Sammeln, die Wiederverwendungs- und die Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die lokal für die Abfallentsorgung verantwortliche Behörde.

Wenn dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen (sofern zutreffend und austauschbar), bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben, und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Beim Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts haben Sie das Recht, ein Altgerät desselben Typs, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber abzugeben. Die Rücknahme erfolgt an dem Ort, an dem das neue Gerät übergeben wird, oder in dessen unmittelbarer Nähe.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, sind darüber hinaus verpflichtet, bis zu drei Altgeräte pro Geräteart kostenlos zurückzunehmen, ohne dass ein neues Gerät gekauft werden muss, sofern keine Außenabmessung des betreffenden Geräts größer als 25 cm ist. Erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Verkäufer nach den örtlichen Rückgabemöglichkeiten. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Bedienungsanleitung:

- * Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch.
- * Dieser Satz enthält einen Timer;

- 1: ON: das Item wird leuchten. Nach 6 Stunden gebrannt zu haben, werden die Lämpchen automatisch ausgeschaltet. Das Set geht am nächsten Tag automatisch zu dem Zeitpunkt an, an dem es zum ersten Mal aktiviert wurde.
- 2: OFF: Item wird deaktiviert.

Bewahren Sie alle wichtigen Informationen auf!

NL

Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijk invloed hebben op de gezondheid en het milieu. Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, moet dit product worden afgevoerd via geschikte inzamelings- en recyclingssystemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycelen. Het doorgestreepte vuilnisbaksymbool geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclingssystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

Gebruiksaanwijzing:

- * Verwijder de verpakking voor gebruik.
- * Deze set bevat een timer;

- 1: ON: het item zal gaan branden. Na 6 uur gebrand te hebben gaan de lampjes automatisch uit. De set gaat de volgende dag automatisch weer aan op het tijdstip waarop ze de eerste keer zijn ingeschakeld.
- 2: OFF: het item is uitgeschakeld.

Bewaar alle relevante informatie!

IT

La produzione dell'elettrodomestico che avete acquistato ha comportato l'estrazione e l'utilizzo di risorse naturali. Esso può contenere sostanze nocive per la salute e l'ambiente.

Per evitare la dispersione di queste sostanze nell'ambiente e ridurre la pressione sulle risorse naturali, questo prodotto deve essere smaltito attraverso adeguati programmi di raccolta e riciclaggio. Questi programmi riutilizzano e riciclano in modo appropriato la maggior parte dei materiali utilizzati nell'apparecchio al termine del suo ciclo di vita.

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio, contattare l'ufficio di gestione dei rifiuti del proprio comune.

Istruzioni per l'uso:

- * Rimuovere la confezione prima dell'uso.
- * Questo set contiene un timer;

- 1: ON: l'unità si accende. Dopo 6 ore di illuminazione, le luci si spegnono automaticamente. Il set si accende automaticamente il giorno seguente allo stesso momento.
- 2: OFF: l'unità non è in funzione.

Si prega di conservare queste informazioni utili!

F

La fabrication de l'appareil que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances nocives pour la santé et l'environnement.

Afin d'éviter la dispersion de ces substances dans l'environnement et de réduire la pression sur les ressources naturelles, ce produit doit être éliminé par le biais de programmes de collecte et de recyclage appropriés. Ces programmes permettent de réutiliser et de recycler de manière appropriée la plupart des matériaux utilisés dans votre appareil en fin de vie.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Pour plus d'informations sur les programmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez le service de gestion des déchets de votre collectivité locale.

Mode d'emploi:

- * Retirer l'emballage avant utilisation.
- * Ce set contient une minuterie (Timer).

- 1: ON: l'élément s'allumera. Après 6 heures d'éclairage, les lampes s'éteindront automatiquement. Le set se réallumera automatiquement le lendemain à l'heure à laquelle les lampes se sont allumées la première fois.
- 2: OFF: l'élément est éteint.

Conservet toutes les informations pertinentes!



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

E

La fabricación del electrodoméstico que ha comprado ha requerido la extracción y el uso de recursos naturales. Puede contener sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente.

Para evitar la dispersión de estas sustancias en el medio ambiente y reducir la presión sobre los recursos naturales, este producto debe eliminarse a través de los sistemas adecuados de recogida y reciclaje. Estos sistemas reutilizan y reciclan de forma adecuada la mayor parte de los materiales utilizados en su electrodoméstico al final de su vida útil.

El símbolo que representa un contenedor de basura tachado indica que este producto no debe desecharse junto con los residuos municipales.

Para obtener más información sobre los programas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con el departamento de gestión de residuos de su autoridad local.

Instrucciones de uso:

- * Retirar el envoltorio antes de usar.
- * Este set contiene un temporizador;

- 1: ON: El dispositivo se iluminará. Luego de 6 horas de permanecer iluminado, las lámparas se apagarán de forma automática. El set se encenderá nuevamente de forma automática al día siguiente, a la misma hora que se encendió por primera vez.
- 2: OFF: El dispositivo no funcionará.

¡Por favor, guarde toda la información relevante!

RUS

При производстве приобретенного вами прибора были добыты и использованы природные ресурсы. Он может содержать вещества, вредные для здоровья и окружающей среды.

Чтобы избежать попадания этих веществ в окружающую среду и снизить нагрузку на природные ресурсы, данный продукт необходимо утилизировать с помощью соответствующих систем сбора и переработки. Эти системы обеспечивают повторное использование и переработку большинства материалов, из которых изготовлено ваше устройство, по окончании его срока службы надлежащим образом.

Символ в виде мусорного бака с перечеркнутой стрелкой означает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Для получения дополнительной информации о программах сбора, повторного использования и переработки обратитесь в местный отдел по управлению отходами.

Инструкция по эксплуатации:

- * Перед использованием удалите все аквочные материалы.
- * Этот набор включает в себя таймер;

- 1: ON: устройство загорится. После 6 часов освещения, свет автоматически выключается. Набор на следующий день автоматически включается в то же время, когда был включен в первый раз.
- 2: OFF: устройство выключено.

Сохраните всю важную информацию!

DK

Fremstillingen af det apparat, du har købt, har krævet udvinding og anvendelse af naturressourcer. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for sundheden og miljøet.

For at undgå, at disse stoffer spredes i miljøet, og for at mindske presset på naturressourcerne skal dette produkt bortskaffes via egnede indsamlings- og genanvendelsesordninger. Disse ordninger genbruger og genanvender de fleste af de materialer, der er anvendt i dit apparat, på en hensigtsmæssig måde, når det er udtjent.

Symbolet med en overstreget skraldespand angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For yderligere oplysninger om indsamlings-, genbrugs- og genindvindingsordninger bedes du kontakte din lokale myndigheds affaldsforvaltning.

Brugsanvisning:

- * Fjern emballagen inden brug.
- * Dette sæt indeholder en timer;

- 1: ON: enheden lyser. Efter at være tændt i 6 timer, slukkes lamperne automatisk. Sættet tænder automatisk igen den følgende dag på samme tidspunkt, som det oprindeligt blev tændt.
- 2: OFF: enheden er ikke i funktion.

Behold venligst alle relevante informationer!

N

Produksjonen av apparatet du har kjøpt har krevd utvinning og bruk av naturressurser. Det kan inneholde stoffer som er skadelige for helse og miljø. For å unngå at disse stoffene spres i miljøet, og for å redusere belastningen på naturressursene, må dette produktet kastes gjennom egnede innsamlings- og gjenvinningsordninger. Disse ordningene gjenbrukes og resirkuleres de fleste materiale som er brukt i apparatet ditt på en hensiktsmessig måte når det er uttjent.

Symbolet som viser en avfallsbeholder med en strek over, indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For mer informasjon om innsamlings-, gjenbruks- og gjenvinningsordninger, kontakt din lokale myndighets avdelingsavdeling..

Bruksinstruksjoner:

- * Fjerninnpakningfôrbruk.
- * Dettsettet inneholder en timer;

- 1: ON: artikkelen vil lyse. Etter 6 timer med lys, villampen slås av automatisk. Settet vil slås på igjen automatisk dagen etter på dettidspunktet de opprinnelig ble slått på.
- 2: OFF: artikkelen er ikke i drift.

Ta vare på all relevant informasjon!

FIN

Ostamasi laitteen valmistus on edellyttänyt luonnonvarojen hyödyntämistä. Laite voi sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita. Jotta näitä aineita ei pääse leviämään ympäristöön ja jotta luonnonvarojen kuormitusta voidaan vähentää, tämä tuote on hävitettävä asianmukaisesti keräys- ja kierrätysjärjestelmien kautta. Näissä järjestelmissä laitteesi elinkaaren lopussa käytetyt materiaalit kierrätetään ja hyödynnetään uudelleen asianmukaisella tavalla.

Yliiivattu roskakori -symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Lisätietoja keräys-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmistä saat paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta.

Käyttöohjeet:

- * Poista pakkauksen kääre ennen käyttöä.
- * Tämä setti sisältää ajastimen;

- 1: ON: tuotteen valot syttyvät. Oltuaan päällä 6 tuntia, lamput sammuvat automaattisesti. Setti käynnistyy uudelleen automaattisesti seuraavana päivänä samaan aikaan, kuin alkuperäinen käynnistys.
- 2: OFF: tuote ei ole käytössä.

Säilytä kaikki olennainen informaatio!

HR

Proizvodnja uređaja koji ste kupili zahtijevala je vađenje i korištenje prirodnih resursa. Može sadržavati tvari štetne za zdravlje i okoliš. Kako bi se izbjeglo raspršivanje tih tvari u okoliš i smanjio pritisak na prirodne resurse, ovaj proizvod mora se zbrinuti putem odgovarajućih sustava prikupljanja i recikliranja. Ti sustavi na odgovarajući način ponovno koriste i recikliraju većinu materijala korištenih u vašem uređaju na kraju njegova životnog vijeka.

Simbol prekriziene kante za otpad označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Za više informacija o sustavima prikupljanja, ponovne uporabe i recikliranja obratite se lokalnoj službi za gospodarenje otpadom.

Utasítások

Használat előtt távolítsa el a csomagolást. Ez a készlet tartalmaz egy időzítőt.

- 1: BE: A termék világítani fog. 6 óra világítás után a lámpák automatikusan kikapcsolnak. A szett a következő napon automatikusan újra bekapcsol, ugyanabban az időpontban, amikor eredetileg bekapcsolták.
- 2: KI: Az eszköz nem üzemel.

Kérjük, őrizzen meg minden releváns információt!

PL

Produkcja zakupionego urządzenia wymagała wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych. Urządzenie może zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Aby uniknąć przedostania się tych substancji do środowiska i zmniejszyć obciążenie zasobów naturalnych, produkt ten należy utylizować w ramach odpowiednich programów zbiórki i recyklingu. Programy te zapewniają ponowne wykorzystanie i recykling większości materiałów użytych w urządzeniu po zakończeniu jego eksploatacji w odpowiedni sposób. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu, skontaktuj się z lokalnym wydziałem gospodarki odpadami.

Instrukcja użycia:

- * Usuń opakowanie przed użyciem.
- * Ten zestaw zawiera czasomierz;

- 1: ON: produkt zaświeci się. Po 6 godzinach świecenia, lampki wyłącza się automatycznie. Zestaw ponownie włączy się automatycznie następnego dnia o godzinie, o której został pierwotnie włączony.
- 2: OFF: Urządzenie zostaje wyłączone.

Należy zachować wszystkie istotne informacje!

S

Tillverkningen av den apparat du har köpt har krävt utvinning och användning av naturresurser. Den kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. För att undvika att dessa ämnen sprids i miljön och för att minska belastningen på naturresurserna måste denna produkt kasseras genom lämpliga insamlings- och återvinningssystem. Dessa system återanvänder och återvinner de flesta av de material som används i din apparat på ett lämpligt sätt när den har tjänat ut. Symbolen med en överkorsad soptunna anger att denna produkt inte får kastas med hushållsavfall. För mer information om insamlings-, återanvändnings- och återvinningssystem, kontakta din kommuns avfallsavdelning.

Bruksanvisning:

- * Avlägsna omslaget före användning.
- * Levereras med en timer;

- 1: ON: enheten slås på. Efter 6 timmar kommer lamporna att slås av automatiskt. Enheten slås på igen påföljande dag vid samma tid som den ursprungligen slogs på.
- 2: OFF: enheten är avslagen.

Spara all relevant information!

LV

Jūsu iegādātās ierīces ražošanai bija nepieciešama dabas resursu ieguve un izmantošana. Tajā var būt vielas, kas ir kaitīgas veselībai un videi. Lai izvairītos no šo vielu nokļūšanas vidē un samazinātu slodzi uz dabas resursiem, šis produkts jāutilizē, izmantojot atbilstošas savākšanas un pārstrādes sistēmas. Šīs sistēmas atbilstošā veidā atkārtoti izmanto un pārstrādā lielāko daļu materiālu, kas izmantoti jūsu ierīcē tās kalpošanas laika beigās. Simbols ar pārkrustu atkritumu tvertni norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes sistēmām, sazinieties ar vietējās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas nodaļu.

Instrukcijas

Pirms lietošanas noņem iepakojumu. Šajā komplektā ir taimeris.

- 1: IESLĒGTS: Kad ierīce ir ieslēgta, tā būs ieslēgta 6 stundas. Pēc 6 stundām lampiņas automātiski izslēdzas. Nākamajā dienā komplekts atkal automātiski ieslēgsies tajā laikā, kad tās sākotnēji tika ieslēgtas.
- 2: IZSLĒGTS: Ierīce nedarbojas.

Lūdzu, saglabājiet visu būtisko informāciju!

P

A fabricação do aparelho que adquiriu implicou a extração e utilização de recursos naturais. Este pode conter substâncias nocivas para a saúde e o ambiente. Para evitar a dispersão destas substâncias no ambiente e reduzir a pressão sobre os recursos naturais, este produto deve ser eliminado através de sistemas adequados de recolha e reciclagem. Estes sistemas reutilizam e reciclam a maior parte dos materiais utilizados no seu aparelho no final da sua vida útil, de forma adequada. O símbolo que representa um caixote do lixo barrado indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Para mais informações sobre os sistemas de recolha, reutilização e reciclagem, contacte o departamento de gestão de resíduos da sua autarquia local.

Instruções de utilização:

- * Remover a embalagem antes da utilização.
- * Este aparelho inclui um temporizador;

- 1: ON: ligado com temporizador - após 6 horas, as lâmpadas desligar-se-ão automaticamente. O aparelho irá ligarse automaticamente no dia seguinte, à hora em que foi inicialmente ligado.
- 2: OFF: desligado.

Por favor, guarde a informação relevante para consulta futura!

EE

Teie ostetud seadme tootmiseks oli vaja kaevandada ja kasutada loodusvarasid. Seade võib sisaldada tervisele ja keskkonnale kahjulikke aineid. Et vältida nende ainete sattumist keskkonda ja vähendada loodusvarade koormust, tuleb see toode kõrvaldada asjakohaste kogumis- ja ringlussevõtu süsteemide kaudu. Need süsteemid võimaldavad seadme kasutusaja lõppedes enami-ku selle materjale asjakohasel viisil taaskasutada ja ringlusse võtta. Lääbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Lisateabe saamiseks kogumis-, taaskasutus- ja ringlussevõtu süsteemide kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusosakonnaga.

Juhised

Eemaldage ümbris enne kasutamist. See komplekt sisaldab taimerit.

- 1: SEES: Ese süttib põlema. Pärast 6-tunnist põle mist lülituvad lambid automaatselt välja. Komplekt lülitub järgmisel päeval auto maatselt uuesti sisse samal ajal, kui see algselt sisse lülitati.
- 2: VÄLJAS: Seade ei tööta.

Palun säilitage kogu asjakohane teave!

CZ

Výroba spotřebiče, který jste zakoupili, vyžadovala těžbu a využití přírodních zdrojů. Může obsahovat látky, které jsou škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Aby se zabránilo úniku těchto látek do životního prostředí a snížilo se zatížení přírodních zdrojů, musí být tento výrobek zlikvidován prostřednictvím vhodných systémů sběru a recyklace. Tyto systémy umožňují vhodným způsobem znovu použít a recyklovat většinu materiálů použitých ve vašem spotřebiči na konci jeho životnosti. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Další informace o systémech sběru, opětovného použití a recyklace získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady.

Pokyny

Před použitím odstraňte obal. Tato sada obsahuje časovač.

- 1: ZAPNUTO: Předmět se rozsvítí. Po 6 hodinách svícení se světla automaticky vypnou. Sada se následující den opět automaticky zapne ve stejný čas, kdy byla původně zapnuta.
- 2: VYPNUTO: Položka není v provozu.

Prosím, ponechte všechny relevantní informace!

GR

Η κατασκευή της συσκευής που αγοράσατε απαιτούσε την εξόρυξη και χρήση φυσικών πόρων. Ενδέχεται να περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον.

Για να αποφευχθεί η διασπορά αυτών των ουσιών στο περιβάλλον και να μειωθεί η πίεση στους φυσικούς πόρους, το προϊόν αυτό πρέπει να απορριφθεί μέσω κατάλληλων συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης. Τα συστήματα αυτά επαναχρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν με κατάλληλο τρόπο τα περισσότερα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας στο τέλος του κύκλου ζωής της. Το σύμβολο που απεικονίζει έναν κάδο απορριμμάτων με διαγραμμένη γραμμή υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οδηγίες
Αφαιρέστε το περιτύλιγμα πριν από τη χρήση. Αυτό το σετ περιλαμβάνει ένα χρονόμετρο.

- 1: ON: Το αντικείμενο θα φωτιστεί. Μετά από 6 ώρες λειτουργίας, τα φωτιστικά σβήνουν αυτόματα. Το σετ ανάβει ξανά αυτόματα την επόμενη ημέρα, την ώρα που ενεργοποιήθηκε αρχικά.
- 2: OFF: Το στοιχείο δεν είναι σε λειτουργία.

Παρακαλώ διατηρήστε όλες τις σχετικές πληροφορίες!

LT

Jūsų įsigyto prietaiso gamybai reikėjo išgauti ir naudoti gamtos išteklius. Jame gali būti medžiagų, kurios yra kenksmingos sveikatai ir aplinkai. Siekiant išvengti šių medžiagų pasklidimo aplinkoje ir sumažinti gamtos išteklių daromą spaudimą, šis gaminys turi būti šalinamas naudojantis tinkamomis surinkimo ir perdavimo sistemomis. Šios sistemos tinkamu būdu pakartotinai naudoja ir perdirba didžiąją dalį medžiagų, naudotų jūsų prietaise jo eksploatavimo laikotarpiu pabaigoje. Perbraukto atliekų konteinerio simbolis nurodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su komunalinėmis atliekomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie surinkimo, pakartotinio naudojimo ir perdavimo sistemas, kreipkitės į vietos valdžios atliekų tvarkymo skyrį.

Instrukcijos
Prieš naudojimą pašalinkite pakuotę.
Šiame rinkinyje yra laikmatis.

- 1: JUNGTA: Gaminys švies. Po 6 valandų švietimo lemputės automatiškai išsijungs. Kitą dieną rinkinys vėl automatiškai įsijungs tuo pačiu laiku, kada buvo įjungtas pirmą kartą.
- 2: ISJUNGTA: Įrenginys neveikia.

Prašome išsaugoti visą svarbią informaciją!

SK

Výroba spotřebiča, který ste si zakúpili, si vyžadovala ťažbu a využití přírodních zdrojů. Může obsahovat látky, které sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Aby sa zabránilo šíreniu týchto látok do životného prostredia a znížil sa tlak na prírodné zdroje, tento výrobok sa musí zlikvidovať prostredníctvom vhodných systémov zberu a recyklácie. Tieto systémy vhodným spôsobom opätovne používajú a recyklujú väčšinu materiálov použitých vo vašom spotrebiči na konci jeho životnosti. Symbol prečiarknutého odpadkového koša označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ďalšie informácie o systémoch zberu, opätovného použitia a recyklácie získate na oddelení nakladania s odpadom miestneho úradu.

Pokyny
Pred použitím odstráňte obal.
Táto súprava obsahuje časovač.

- 1: ZAPNUTÉ: Položka sa rozsvieti. Po 6 hodinách svietenia sa lampy automaticky vypnú. Súprava sa nasledujúci deň opäť automaticky zapne v čase, kedy bola pôvodne zapnutá.
- 2: VYPNUTÉ: Položka nie je v prevádzke.

Prosím, zachovajte všetky relevantné informácie!

HU

A megvásárolt készülék gyártása természeti erőforrások kitermelését és felhasználását igényelte. A készülék egészségre és környezetre káros anyagokat tartalmazhat.

Annak érdekében, hogy ezek az anyagok ne kerüljenek a környezetbe, és hogy csökkentsük a természeti erőforrásokra nehezedő terhelést, ezt a terméket megfelelő gyűjtési és újrahasznosítási programok keretében kell ártalmatlanítani. Ezek a programok a készülék élettartamának végén a benne használt anyagok nagy részét megfelelő módon újrahasznosítják.

A áthúzott szemetesládát ábrázoló szimbólum jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A begyűjtési, újrahasznosítási és újrafeldolgozási programokkal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat hulladékgazdálkodási osztályával

Utasítások
Használat előtt távolítsa el a csomagolást.
Ez a készlet tartalmaz egy időzítőt.

- 1: BE: A termék világítani fog. 6 óra világítás után a lámpák automatikusan kikapcsolnak. A szett a következő napon automatikusan újra bekapcsol, ugyanabban az időpontban, amikor eredetileg bekapcsolták.
- 2: KI: Az eszköz nem üzemel.

Kérjük, őrizzen meg minden releváns információt!

RO

Fabricarea aparatului pe care l-ați cumpărat a necesitat extracția și utilizarea resurselor naturale. Acesta poate conține substanțe dăunătoare sănătății și mediului. Pentru a evita dispersarea acestor substanțe în mediu și pentru a reduce presiunea asupra resurselor naturale, acest produs trebuie eliminat prin sisteme adecvate de colectare și reciclare. Aceste sisteme reutilizează și reciclează în mod corespunzător cea mai mare parte a materialelor utilizate în aparatul dumneavoastră la sfârșitul duratei sale de viață. Simbolul care reprezintă un coș de gunoi țiat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile municipale. Pentru mai multe informații despre sistemele de colectare, reutilizare și reciclare, contactați departamentul de gestionare a deșeurilor al autorității locale.

Instrucțiuni
Îndepărtați ambalajul înainte de utilizare.
Acest set conține un cronometru.

- 1: PORNIT: Articolul se va aprinde. După 6 ore de funcționare, lămpile se sting automat. Setul se aprinde din nou automat în ziua următoare, la ora la care a fost pornit inițial.
- 2: OPRIT: Articolul nu este în funcțiune.

Vă rugăm să păstrați toate informațiile relevante!

SL

Pri izdelavi naprave, ki ste jo kupili, je bilo treba Proizvodnja naprave, ki ste jo kupili, je zahtevala pridobivanje in uporabo naravnih virov. Lahko vsebuje snovi, ki so škodljive za zdravje in okolje. Da bi preprečili širjenje teh snovi v okolje in zmanjšali obremenitev naravnih virov, je treba ta izdelek odstraniti prek ustreznih sistemov zbiranja in recikliranja. Ti sistemi ob koncu življenjske dobe vaše naprave na ustrezen način ponovno uporabijo in reciklirajo večino materialov, uporabljenih v napravi. Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke označuje, da tega izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. Za več informacij o sistemih zbiranja, ponovne uporabe in recikliranja se obrnite na oddelek za ravnanje z odpadki pri lokalnem organu.

Navodila
Pred uporabo odstranite ovojnino.
Ta komplet vsebuje časovnik.

- 1: VKLOP: Izdelek bo zasvetil. Po 6 urah delovanja se svetilke samodejno izklopijo. Naslednji dan se komplet samodejno vklopi ob uri, ko je bil prvotno vklopljen.
- 2: IZKLOP: Enota ne deluje.

Prosimo, ohranite vse pomembne informacije!

BG

Производството на уреда, който сте закупили, Производството на уреда, който сте закупили, е наложило добив и използване на природни ресурси. Той може да съдържа вещества, които са вредни за здравето и околната среда. За да се избегне разпространението на тези вещества в околната среда и за да се намали натискът върху природните ресурси, този продукт трябва да бъде изхвърлен чрез подходящи системи за събиране и рециклиране. Тези системи повторно използват и рециклират по подходящ начин по-голямата част от материалите, използвани във вашия уред, в края на експлоатационния му живот. Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За повече информация относно системите за събиране, повторна употреба и рециклиране се свържете с отдела за управление на отпадъците на местната власт.

Инструкции
Отстранете опаковката преди употреба.
Този комплект съдържа таймер.

1: ВКЛ.: Артикулт ще светне. След 6 часа работа лампите се изключват автоматично. Комплектът се включва отново автоматично на следващия ден в часа, в който е бил включен първоначално.

2: ИЗКЛ.: Уредът не работи.

Моля, запазете цялата подходяща информация!

SR

Proizvodnja uređaja koji ste kupili zahtevala je vađenje i upotrebu prirodnih resursa. Može sadržati supstance koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu. Da bi se sprečilo širenje ovih supstanci u životnu sredinu i smanjio pritisak na prirodne resurse, ovaj proizvod mora biti odložen putem odgovarajućih sistema za prikupljanje i reciklažu. Ovi sistemi na odgovarajući način ponovo koriste i recikliraju većinu materijala korišćenih u vašem uređaju na kraju njegovog životnog veka. Simbol precrtane kante za otpad označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa komunalnim otpadom. Za više informacija o sistemu prikupljanja, ponovne upotrebe i reciklaže obratite se odeljenju za upravljanje otpadom vaše lokalne uprave.

Uputstva
Uklonite omot pre upotrebe.
Ovaj komplet sadrži tajmer.

- 1: UKLJUČENO: Proizvod će zasvetleti. Nakon 6 sati rada, lampice se automatski gase. Komplet se ponovo automatski uključi je sledećeg dana u vreme kada je prvobitno bio uključen.
- 2: ISKLJUČENO: Uređaj nije u funkciji.

Molimo vas da sačuvate sve relevantne informacije!

