














GB Manufacturing the appliance which you have bought necessitated the extraction and use of natural resources. It may contain substances which are harmful to health and the environment. To avoid dispersing these substances in the environment, and to reduce the pressure on natural resources, this product must be disposed of through appropriate collection and recycling schemes. These schemes re-use and recycle most of the materials used in your appliance at its end of life in an appropriate way. The symbol showing a crossed-out waste bin indicates that this product shall not be disposed of with municipal waste. For more information on collection, re-use and recycling schemes, contact your local authority waste management department. Instructions for use: - Remove the wrapping prior to use. - This set contains a timer;  ON: the item will remain in operation until it is switched off manually. TIMER: the item will light up. After 6 hours of being lit, the lamps will switch off automatically. The set will turn on again automatically the following day at the time they were originally switched on. OFF: the item is not in operation. Please keep all relevant information!	D Die Herstellung des von Ihnen gekauften Geräts erforderte die Gewinnung und Verwendung natürlicher Ressourcen. Es könnte Substanzen enthalten, die für die Gesundheit und Umwelt schädlich sind. Um zu verhindern, dass diese Stoffe in die Umwelt gelangen, und um den Druck auf die natürlichen Ressourcen zu verringern, muss dieses Produkt über geeignete Sammel- und Recyclingprogramme entsorgt werden. Diese Programme sorgen dafür, dass die meisten in Ihrem Gerät verwendeten Materialien am Ende seiner Lebensdauer auf angemessene Weise wiederverwendet und recycelt werden. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen zu Sammel-, Wiederverwendungs- und Recyclingprogrammen erhalten Sie bei der Abfallwirtschaftsbehörde Ihrer Gemeinde. Für weitere Informationen über das Sammeln, die Wiederverwendungs- und die Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die lokal für die Abfallentsorgung verantwortliche Behörde. Gebrauchsanleitung - Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch. Dieser Satz enthält einen Timer;  ON: das Item bleibt eingeschaltet, bis es manuell ausgeschaltet wird. TIMER: das Item wird leuchten. Nach 6 Stunden gebrannt zu haben, werden die Lämpchen automatisch ausgeschaltet. Das Set geht am nächsten Tag automatisch zu dem Zeitpunkt an, an dem es zum ersten Mal aktiviert wurde. OFF: Item wird deaktiviert. Bewahren Sie alle wichtigen Informationen auf!	NL Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu. Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, moet dit product worden afgevoerd via geschikte inzamelings- en recyclingssystemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycleren. Het doorgestreepte vuilnisbaksymbool geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclingssystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties. Gebruiksaanwijzing: - Verwijder de verpakking voor gebruik. - Deze set bevat een timer;  ON: het item zal ingeschakeld blijven tot dat deze handmatig wordt uitgeschakeld. TIMER: het item zal gaan branden. Na 6 uur gebrand te hebben gaan de lampjes automatisch uit. De set gaat de volgende dag automatisch weer aan op het tijdstip waarop ze de eerste keer zijn ingeschakeld. OFF: het item is uitgeschakeld. Bewaar alle relevante informatie!	F La fabrication de l'appareil que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances nocives pour la santé et l'environnement. Afin d'éviter la dispersion de ces substances dans l'environnement et de réduire la pression sur les ressources naturelles, ce produit doit être éliminé par le biais de programmes de collecte et de recyclage appropriés. Ces programmes permettent de réutiliser et de recycler de manière appropriée la plupart des matériaux utilisés dans votre appareil en fin de vie. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Pour plus d'informations sur les programmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez le service de gestion des déchets de votre collectivité locale. Mode d'emploi: - Retirer l'emballage avant utilisation. - Cet appareil fonctionne avec une minuterie (Timer).  ON: l'appareil reste allumé continuellement. TIMER: L'appareil s'allume durant 6 heures, puis s'éteint automatiquement. En restant sur ce mode, l'appareil se rallumera chaque jour à la même heure. OFF: l'appareil est éteint. Conservar ces instructions pour toute utilisation future. 
IT La produzione dell'elettrodomestico che avete acquistato ha comportato l'estrazione e l'utilizzo di risorse naturali. Esso può contenere sostanze nocive per la salute e l'ambiente. Per evitare la dispersione di queste sostanze nell'ambiente e ridurre la pressione sulle risorse naturali, questo prodotto deve essere smaltito attraverso adeguati programmi di raccolta e riciclaggio. Questi programmi riutilizzano e riciclano in modo appropriato la maggior parte dei materiali utilizzati nell'apparecchio al termine del suo ciclo di vita. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio, contattare l'ufficio di gestione dei rifiuti del proprio comune. Istruzioni per l'uso: - Rimuovere la confezione prima dell'uso. - Questo set contiene un timer;  ON: l'unità rimarrà in funzione fino a quando verrà spenta manualmente. TIMER: l'unità si accende. Dopo 6 ore di illuminazione, le luci si spengono automaticamente. Il set si accende automaticamente il giorno seguente allo stesso momento. OFF: l'unità non è in funzione. Si prega di conservare queste informazioni utili!	E La fabricación del electrodoméstico que ha comprado ha requerido la extracción y el uso de recursos naturales. Puede contener sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente. Para evitar la dispersión de estas sustancias en el medio ambiente y reducir la presión sobre los recursos naturales, este producto debe eliminarse a través de los sistemas adecuados de recogida y reciclaje. Estos sistemas reutilizan y reciclan de forma adecuada la mayor parte de los materiales utilizados en su electrodoméstico al final de su vida útil. El símbolo que representa un contenedor de basura tachado indica que este producto no debe desecharse junto con los residuos municipales. Para obtener más información sobre los programas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con el departamento de gestión de residuos de su autoridad local. Instrucciones de uso: - Retire el embalaje antes de usarlo. - Este set contiene un temporizador;  ON: El dispositivo funcionará hasta que se apague de forma manual. TIMER: El dispositivo se iluminará. Luego de 6 horas de permanecer iluminado, las lámparas se apagarán de forma automática. El set se encenderá nuevamente de forma automática al día siguiente, a la misma hora que se encendió por primera vez. OFF: El dispositivo no funcionará. ¡Por favor, guarde toda la información relevante!	RUS При производстве приобретенного вами прибора были добыты и использованы природные ресурсы. Он может содержать вещества, вредные для здоровья и окружающей среды. Чтобы избежать попадания этих веществ в окружающую среду и снизить нагрузку на природные ресурсы, данный продукт необходимо утилизировать с помощью соответствующих систем сбора и переработки. Эти системы обеспечивают повторное использование и переработку большинства материалов, из которых изготовлено ваше устройство, по окончании его срока службы надлежащим образом. Символ в виде мусорного бака с перечеркнутой стрелкой означает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Для получения дополнительной информации о программах сбора, повторного использования и переработки обратитесь в местный отдел по управлению отходами. Инструкция по применению: - Перед использованием снимите упаковку. - Этот набор включает в себя таймер;  ON: устройство остается подключенным, пока не выключен вручную. TIMER: устройство загорится. После 6 часов освещения, свет автоматически выключается. Набор на следующий день автоматически включается в то же время, когда был включен в первый раз. OFF: устройство выключено. Сохраните всю важную информацию!	DK Fremstillingen af det apparat, du har købt, har krævet udvinning og anvendelse af naturressourcer. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for sundheden og miljøet. For at undgå, at disse stoffer spredes i miljøet, og for at mindske presset på naturressourcerne skal dette produkt bortskaffes via egnede indsamlings- og genanvendelsesordninger. Disse ordninger genbruger og genanvender de fleste af de materialer, der er anvendt i dit apparat, på en hensigtsmæssig måde, når det er udtjent. Symbolet med en overstreget skraldespand angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For yderligere oplysninger om indsamlings-, genbrugs- og genvindingsordninger bedes du kontakte din lokale myndigheds affaldsforvaltning. Brugsanvisning: - Fjern emballagen inden brug. - Dette sæt indeholder en timer;  ON: Enheden forbliver i funktion, indtil der slukkes manuelt for den. TIMER: enheden lyser. Efter at være tændt i 6 timer, slukkes lamperne automatisk. Sæt tæen der automatisk igen den følgende dag på samme tidspunkt, som det oprindeligt blev tændt. OFF: enheden er ikke i funktion. Behold venligst alle relevante informationer!


N Produksjonen av apparatet du har kjøpt har krevd utvinning og bruk av naturressurser. Det kan inneholde stoffer som er skadelige for helse og miljø. For å unngå at disse stoffene spres i miljøet, og for å redusere belastningen på naturressursene, må dette produktet kastes gjennom egne innsamlings- og gjenvinningsordninger. Disse ordningene gjenbrukes og resikulerer de fleste materialene som er brukt i apparatet ditt på en hensiktsmessig måte når det er utjent. Symbolet som viser en avfallsbeholder med en strek over, indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For mer informasjon om innsamlings-, gjenbruks- og gjenvinningsordninger, kontakt din lokale myndighets avdelingsavdeling.. Bruksinstruksjoner: - Fjern innpakning før bruk. • Dette settet inneholder en timer;  1. ON: artikkelen vil forbli i drift til den slås av manuelt. 2. TIMER: artikkelen vil lyse. Etter 6 timer med lys, vil lampene slås av automatisk. Settet vil slå seg på igjen automatisk dagen etter på det tidspunktet de opprinnelig ble slått på. 3. OFF: artikkelen er ikke i drift. Ta vare på all relevant informasjon!	PL Produkcja zakupionego urządzenia wymagała wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych. Urządzenie może zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Aby uniknąć przedostania się tych substancji do środowiska i zmniejszyć obciążenie zasobów naturalnych, produkt ten należy utylizować w ramach odpowiednich programów zbiórki i recyklingu. Programy te zapewniają ponowne wykorzystanie i recykling większości materiałów użytych w urządzeniu po zakończeniu jego eksploatacji w odpowiedni sposób. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu, skontaktuj się z lokalnym wydziałem gospodarki odpadami. Instrukcja użytkownika: • Usuń opakowanie przed użyciem. • Ten zestaw zawiera zegar.  1. ON: element pozostanie włączony do momentu ręcznego wyłączenia 2. TIMER: element się zaświeci. Po 6 godzinach lampki wyłącza się automatycznie. Następnego dnia zestaw włączy się automatycznie o tej sa mej porze, kiedy był włączony po raz pierwszy. 3. OFF: element jest wyłączony Zachowaj wszystkie istotne informacje na przyszłość!	P A fabricação do aparelho que adquiriu implicou a extração e utilização de recursos naturais. Este pode conter substâncias nocivas para a saúde e o ambiente. Para evitar a dispersão destas substâncias no ambiente e reduzir a pressão sobre os recursos naturais, este produto deve ser eliminado através de sistemas adequados de recolha e reciclagem. Estes sistemas reutilizam e reciclam a maior parte dos materiais utilizados no seu aparelho no final da sua vida útil, de forma adequada. O símbolo que representa um caixote do lixo barrado indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Para mais informações sobre os sistemas de recolha, reutilização e reciclagem, contacte o departamento de gestão de resíduos da sua autarquia local. Instruções de utilização: • Remova a embalagem antes da utilização. • Este aparelho inclui um temporizador;  1. ON: ligado - permanecerá em funcionamento até que seja desligado manualmente. 2. TIMER: ligado com temporizador - após 6 horas, as lâmpadas desligar-se-ão automaticamente. O aparelho irá ligar-se automaticamente no dia seguinte, à hora em que foi inicialmente ligado. 3. OFF: desligado. Por favor, guarde a informação relevante para consulta futura!	FIN Ostamasi laitteen valmistus on edellyttänyt luonnonvarojen hyödyntämistä. Laitte voi sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita. Jotta näitä aineita ei pääse leviämään ympäristöön ja jotta luonnonvarojen kuormitusta voidaan vähentää, tämä tuote on hävitettävä asianmukaisten keräys- ja kierrätysjärjestelmien kautta. Näissä järjestelmissä laitteesi elinkaaren loppussa käytetyt materiaalit kierrätetään ja hyödynnetään uudelleen asianmukaisella tavalla. Yliiviattu roskakori -symboli viittaa siihen, että tätä tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Lisätietoja keräys-, uudelleenkiyttö- ja kierrätysjärjestelmistä saat paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta. Käyttöohjeet: • Poista pakkauksen kääre ennen käyttöä. • Tämä setti sisältää ajastimen;  1. ON: tuote pysyy käytettävänä kunnes se laitetaan manuaalisesti pois päältä. 2. TIMER: tuotteen valot syttyvät. Oltuaan päällä 6 tuntia, lamput sammuvat automaattisesti. Setti käynnistyy uudelleen automaattisesti seuraavana päivänä samaan aikaan, kuin alkuperäinen käynnistys. 3. OFF: tuote ei ole käytössä. Säilytä kaikki olennainen informaatio!
S Tilverknigen av den apparat du har köpt har krävt utvinning och användning av naturresurser. Den kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. För att undvika att dessa ämnen sprids i miljön och för att minska belastningen på naturresurserna måste denna produkt kasseras genom lämpliga insamlings- och återvinningssystem. Dessa system återanvänder och återvinner de flesta av de material som används i din apparat på ett lämpligt sätt när den har tjänat ut. Symbolen med en överkorsad soptunna anger att denna produkt inte får kastas med hushållsavfall. För mer information om insamlings-, återanvändnings- och återvinningssystem, kontakta din kommuns avfallsavdelning.. Bruksanvisning: • Avlägsna omslaget före användning. • Levereras med en timer;  1. ON: enheten är påslagen tills dess den stängs av manuellt. 2. TIMER: enheten slås på. Efter 6 timmar kommer lamporna att slås av automatiskt. Enheten slås på igen påföljande dag vid samma tid som den ursprungligen slogs på. 3. OFF: enheten är avslagen. Spara all relevant information!	EE Teie ostetud seadme tootmiseks oli vaja kaevandada ja kasutada loodusvarasid. Seade võib sisaldada tervisele ja keskkonnale kahjulikke aineid. Et vältida nende ainete sattumist keskkonda ja vähendada loodusvarade koormust, tuleb see toode kõrvaldada asjakohaste kogumis- ja ringlussevõtu süsteemide kaudu. Need süsteemid võimaldavad seadme kasutustaja lõppedes enamiku selle materjale asjakohasel viisil taaskasutada ja ringlusse võtta. Läbikriipsutatud prügilakasti sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Lisateabe saamiseks kogumis-, taaskasutus- ja ringlussevõtu süsteemide kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmejäätusosakonnaga. Kasutusjuhend: • Eemaldage enne kasutamist ümbris. • Komplekt sisaldab ajamootjat;  1. ON: seade töötab edasi kuni see lülitatakse käsitsi välja. 2. TIMER: seadme valgus süttib. Pärast 6 tundi valguse põlemist, lülituvad lambid automaatselt välja. Komplekt lülitub automaatselt uuesti sisse järgmisel päeval kellaajal, kui valgus algsest sisse lülitati. 3. OFF: Seade ei tööta. Palun säilitage kõik seadmega seotud informatsioon!	HR Proizvodnja uređaja koji ste kupili zahtijevala je vadenje i korištenje prirodnih resursa. Može sadržavati tvari štetne za zdravlje i okoliš. Kako bi se izbjeglo raspršivanje tih tvari u okoliš i smanjio pritisak na prirodne resurse, ovaj proizvod mora se zbrinuti putem odgovarajućih sustava prikupljanja i recikliranja. Ti sustavi na odgovarajući način ponovno koriste i recikliraju većinu materijala korištenih u vašem uređaju na kraju njegova životnog vijeka. Simbol prekržene kante za otpad označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Za više informacija o sustavima prikupljanja, ponovne uporabe i recikliranja obratite se lokalnoj službi za gospodarenje otpadom. Upute za uporabu: • Uklonite mbalažu prije uporabe. • Ovaj set uključuje timer;  1. ON: uređaj će ostati uključen dok ga se ručno ne isključi. 2. TIMER: uređaj će zasvijetliti. Nakon 6 sati svjetljenja, lampice će se automatski isključiti. Uređaj će se automatski uključiti sljedećeg dana u isto vrijeme kada je prvi put uključen. 3. OFF: uređaj nije uključen. Molimo sačuvajte sve bitne podatke	LV Jūsu iegādātās ierīces ražošanai bija nepieciešama dabas resursu ieguve un izmantošana. Tajā var būt vielas, kas ir kaitīgas veselībai un videi. Lai izvairītos no šo vielu nokļūšanas vidē un samazinātu slodzi uz dabas resursiem, šis produkts jāūlītīzē, izmantojot atbilstošas savākšanas un pārstrādes sistēmas. Šīs sistēmas atbilstošā veidā atkārtoti izmanto un pārstrādā lielāko daļu materiālu, kas izmantoti jūsu ierīcē tās kalpošanas laika beigās. Simbols ar pārkrustu atkritumu tvertni norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes sistēmām, sazinieties ar vietējās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas nodaļu. Lietošanas instrukcija: • Pirms lietošanas noņemiet iepakojumu. • Šajā ierīcē ir taimeris;  1. ON: ierīce darbosies, kamēr tā netiks izslēgta manuāli. 2. TIMER: ierīce ieslēgsies. Pēc 6 degšanas stundām lampas izslēgsies automātiski. Ierīce ieslēgsies automātiski nākamajā dienā tajā laikā, kad tā tika ieslēgta sākotnēji. 3. OFF: ierīce nav ieslēgta. Lūdzu, saglabājiet visu attiecīgo informāciju

CZ

Výroba spotřebiče, který jste zakoupili, vyžadovala těžbu a využití přírodních zdrojů. Může obsahovat látky, které jsou škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Aby se zabránilo úniku těchto látek do životního prostředí a snížilo se zatížení přírodních zdrojů, musí být tento výrobek zlikvidován prostřednictvím vhodných systémů sběru a recyklace. Tyto systémy umožňují vhodným způsobem znovu použít a recyklovat většinu materiálů použitých ve vašem spotřebiči na konci jeho životnosti. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Další informace o systémech sběru, opětovného použití a recyklace získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady.

Návod k použití:

- Před použitím odstraňte všechny obaly.
- Tato sada obsahuje časovač;
-



1. **ON:** výrobek zůstane zapojený, dokud ho ručně nevypnete.
2. **TIMER:** výrobek se rozsvítí. Po 6 hodin svícení se světýlka automaticky vypnou. Sada se druhý den automaticky zapojí v čase, ve kterém se poprvé zapnula.
3. **OFF:** výrobek je vypnut.


Uchovejte všechny důležité informace!

IS

Framleiðsla tækisins sem þú keyptir krafðist útdráttar og notkunar náttúruauðlinda. Það getur innihaldið efni sem eru skaðleg heilsu og umhverfi. Til að koma í veg fyrir að þessi efni berist út í umhverfið og til að draga úr álagi á náttúruauðlindir skal varpa þessari vöru til förgunar með viðeigandi söfnunar- og endurvinnslukerfum. Þessi kerfi endurnýta og endurvinna flestar þær efnistegundir sem notaðar eru í tækinu þínu þegar líftíma þess lýkur á viðeigandi hátt. Táknid sem sýnir stríkaðan ruslatunnu sýnir að ekki má farga þessari vöru með almennu sorpi. Fyrir frekari upplýsingar um söfnunar-, endurnotkunar- og endurvinnslukerfi skaltu hafa samband við sorpsvið sveitarfélagsins.

Leiðbeiningar um notkun:

- Fjarlægjið umbúðir fyrir notkun.
- Þetta tæki er með tímatilli;



1. **ON:** tækið verður í gangi þar til slökkt er á því handvirk.
2. **TIMER:** tækið mun lýsast upp. Þegar ljós er búið að vera á því í 6 tíma, mun slökkna sjálf krafa á lömpunum. Kvikna mun sjálfkrafa á tækinu næsta dag á þeim tíma sem upphafle ga var kveikt á því.
3. **OFF:** tækið er ekki í gangi.


Vinsamlegast geymið allar viðkomandi upplýsingar!

GR

Η κατασκευή της συσκευής που αγοράσατε απαιτούσε την εξόρυξη και χρήση φυσικών πόρων. Ενδέχεται να περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον. Για να αποφευχθεί η διασπορά αυτών των ουσιών στο περιβάλλον και να μειωθεί η πίεση στους φυσικούς πόρους, το προϊόν αυτό πρέπει να απορριφθεί μέσω κατάλληλων συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης. Τα συστήματα αυτά επαναχρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν με κατάλληλο τρόπο τα περισσότερα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας στο τέλος του κύκλου ζωής της. Το σύμβολο που απεικονίζει έναν κάδο απορριμμάτων με διαγραμμένη γραμμή υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οδηγίες χρήσης:

- Αφαιρέστε το περιτύλιγμα πριν από τη χρήση.
- Αυτό το σετ περιέχει ένα χρονόμετρο,



1. **ON:** το στοιχείο θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα.
2. **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:** το στοιχείο θα ανάψει. Μετά από 6 ώρες λειτουργίας, οι λαμπτήρες θα σβήσουν αυτόματα. Το σετ θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα την επόμενη ημέρα την ώρα που είχαν αρχικά ενεργοποιηθεί.
3. **OFF:** το στοιχείο δεν βρίσκεται σε λειτουργία.


Παρακαλείστε να φυλάξετε όλες τις σχετικές πληροφορίες!

HU

A megvásárolt készülék gyártása természeti erőforrások kitermelését és felhasználását igényelte. A készülék egészségre és környezetre káros anyagokat tartalmazhat. Annak érdekében, hogy ezek az anyagok ne kerüljenek a környezetbe, és hogy csökkentsük a természeti erőforrásokra nehezedő terhelést, ezt a terméket megfelelő gyűjtési és újrahasznosítási programok keretében kell ártalmatlanítani. Ezek a programok a készülék élettartamának végén a benne használt anyagok nagy részét megfelelő módon újrahasznosítják. A áthúzott szemetesládát ábrázoló szimbólum jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A begyűjtési, újrahasznosítási és újrafeldolgozási programokkal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat hulladékgazdálkodási osztályával.

Használati utasítás:

- Használat előtt távolítsa el a csomagolást.
- Ez a készlet tartalmaz egy időzítőt;



1. **ON:** a készülék mindaddig üzemben marad, amíg kézzel ki nem kapcsolja.
2. **TIMER:** a tétel világít. A lámpák 6 óra világítás után automatikusan kikapcsolnak. A készlet a következő napon automatikusan újra bekapcsol, az eredeti bekapcsolási időpontban.
3. **OFF:** az elem nincs működésben.


Kérjük, őrizzen meg minden lényeges információt!

BG

Производството на уреда, който сте закупили, изисква добив и използване на природни ресурси. Той може да съдържа вещества, които са вредни за здравето и околната среда. За да се избегне разпространението на тези вещества в околната среда и да се намали натискът върху природните ресурси, този продукт трябва да се изхвърля чрез подходящи системи за събиране и рециклиране. Тези системи позволяват повторната употреба и рециклирането на по-голямата част от материалите, използвани в уреда, след края на неговия експлоатационен живот. Символът на зачеркнат контейнер за отпадъци показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За повече информация относно схемите за събиране, повторна употреба и рециклиране се свържете с местния отдел за управление на отпадъците.

Инструкции за употреба:

- Отстранете опаковката преди употреба
- Този комплект съдържа таймер.



1. **ON:** изделието ще работи, докато не бъде изключено ръчно.
2. **TIMER:** изделието ще светне. След 6 часа работата лампите ще се изключат автоматично. Комплектът ще се включи отново автоматично на следващия ден по същото време, в което е бил включен първоначално.
3. **OFF:** изделието не работи.


Моля, запазете цялата важна информация.

LT

Prietaiso, kurį įsigijote, gamybai buvo reikalingas gamtinių išteklių naudojimas ir jų gavyba. Jame gali būti medžiagų, kurios yra kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant išvengti šių medžiagų patekimo į aplinką ir sumažinti gamtinių išteklių naudojimą, šis gaminyss turi būti šalinamas naudojantis tinkamomis surinkimo ir perdirbimo sistemomis. Šios sistemos užtikrina, kad didžioji dalis prietaise naudojamų medžiagų būtų tinkamai pakartotinai panaudota ir perdirbta pasibaigus gaminio naudojimo laikui. Perbraukto atliekų konteinerio simbolis nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie surinkimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo sistemas galite gauti kreipdamiesi į vietos atliekų tvarkymo tarnybą.

Naudojimo instrukcija:

- Prieš naudodami nuimkite pakuotę.
- Šiame rinkinyje yra laikmatis.



1. **ON:** gaminyss veiks tol, kol bus išjungtas rankiniu būdu.
2. **TIMER:** gaminyss įsijungs. Po 6 valandų veikimo lempuotės automatiškai išsijungs. Kitą dieną rinkinys automatiškai vėl įsijungs tuo pačiu metu, kada buvo įjungtas pirmą kartą.
3. **OFF:** gaminyss neveikia.


Prašome išsaugoti šią informaciją atečiai.

RO

Fabricarea aparatului pe care l-ați achiziționat a necesitat extracția și utilizarea resurselor naturale. Acesta poate conține substanțe dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Pentru a evita dispersarea acestor substanțe în mediu și pentru a reduce presiunea asupra resurselor naturale, acest produs trebuie eliminat prin intermediul unor sisteme adecvate de colectare și reciclare. Aceste sisteme permit reutilizarea și reciclarea corespunzătoare a majorității materialelor utilizate în aparatul dumneavoastră la sfârșitul duratei sale de viață. Simbolul reprezentând un coș de gunoi barat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații privind sistemele de colectare, reutilizare și reciclare, contactați serviciul local de gestionare a deșeurilor.

Instrucțiuni de utilizare:

- Îndepărtați ambalajul înainte de utilizare.
- Acest set conține un temporizator.



1. **ON:** produsul va funcționa până când este oprit manual.
2. **TIMER:** produsul se va aprinde. După 6 ore de funcționare, luminile se vor stinge automat. Setul se va porni din nou automat în ziua următoare, la aceeași oră la care a fost oprit inițial.
3. **OFF:** produsul nu funcționează.


Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru consultări ulterioare.

SR

Proizvodnja uređaja koji ste kupili zahtevala je korišćenje i eksploataciju prirodnih resursa. On može sadržati supstance koje su štetne po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Da bi se sprečilo rasipanje ovih supstanci u životnu sredinu i smanjio pritisak na prirodne resurse, ovaj proizvod mora biti odozhen putem odgovarajućih sistema za sakupljanje i reciklažu. Ovi sistemi omogućavaju ponovnu upotrebu i reciklažu većine materijala korišćenih u vašem uređaju na odgovarajući način po isteku njegovog radnog veka. Simbol precrtane kante za otpatke označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa komunalnim otpadom. Za više informacija o sistemima za sakupljanje, ponovnu upotrebu i reciklažu, obratite se lokalnoj službi za upravljanje otpadom.

Uputstvo za upotrebu:

- Uklonite ambalažu pre upotrebe.
- Ovaj set sadrži tajmer.



1. **ON:** proizvod će raditi sve dok se ručno ne isključi.
2. **TIMER:** proizvod će se uključiti. Nakon 6 sati rada, svetla će se automatski isključiti. Set će se automatski ponovo uključiti sledećeg dana u isto vreme kada je prvobitno uključen.
3. **OFF:** proizvod nije u radu.


Molimo sačuvajte ove informacije za buduću upotrebu.

SK

Výroba zariadenia, ktoré ste si zakúpili, si vyžadala ťažbu a využívanie prírodných zdrojov. Môže obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Aby sa zabránilo uvoľňovaniu týchto látok do životného prostredia a znížil sa tak na prírodné zdroje, tento výrobok musí byť zlikvidovaný prostredníctvom vhodných systémov zberu a recyklácie. Tieto systémy zabezpečujú opätovné použitie a recykláciu väčšiny materiálov použitých vo vašom zariadení po skončení jeho životnosti vhodným spôsobom. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Pre viac informácií o systémoch zberu, opätovného použitia a recyklácie kontaktujte miestny úrad alebo oddelenie odpadového hospodárstva.

Návod na použitie:

- Pred použitím odstráňte obal.
- Táto súprava obsahuje časovač.



1. **ON:** výrobok bude v prevádzke, kým nebude manuálne vypnutý.
2. **TIMER:** výrobok sa rozsvieti. Po 6 hodinách svietenia sa svetlá automaticky vypnú. Súprava sa automaticky znovu zapne nasledujúci deň v rovnakom čase, ako bola pôvodne zapnutá.
3. **OFF:** výrobok nie je v prevádzke.


Prosím, uschovajte si tieto informácie pre budúce použitie.

SL

Za izdelavo naprave, ki ste jo kupili, je bila potrebna uporaba in pridobivanje naravnih virov. Izdelek lahko vsebuje snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi in okolje. Da bi preprečili sproščanje teh snovi v okolje in zmanjšali obremenitev naravnih virov, je treba ta izdelek odstraniti prek ustreznih sistemov za zbiranje in recikliranje odpadkov. Ti sistemi omogočajo ponovno uporabo in recikliranje večine materialov, uporabljenih v vaši napravi, na ustrezen način po koncu njene življenjske dobe. Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno odlagati med komunalne odpadke. Za več informacij o sistemih zbiranja, ponovne uporabe in recikliranja se obrnite na lokalno službo za ravnanje z odpadki.

Navodila za uporabo:

- Pred uporabo odstranite embalažo.
- Ta komplet vsebuje časovnik.



1. **ON:** izdelek bo deloval, dokler ga ročno ne izklopite.
2. **TIMER:** izdelek se bo vklopil. Po 6 urah delovanja se bodo lučke samodejno izklopile. Komplet se bo naslednji dan samodejno ponovno vklopil ob istem času, kot je bil prvotno vklopljen.
3. **OFF:** izdelek ne deluje.

Prosimo, shranite te informacije za prihodnjo uporabo.

