

Instructions:

* Remove the wrapping prior to use.

* This set contains a timer;

1: ON: the item will light up. After 6 hours of being lit, the lamps will switch off automatically. The set will turn on again automatically the following day at the time they were originally switched on.

2: OFF: the item is not in operation.

Please keep all relevant information!

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product. Batteries may contain hazardous substances. Improper disposal can harm the environment, human health, or safety. Do not dispose of batteries with unsorted municipal waste - dispose of them separately. End-users are legally obliged to return used batteries free of charge to a designated collection point or sales outlet. Dispose of used batteries according to local environmental regulations. Do not mix collected batteries with other materials. Protect battery terminals, and store collected batteries in a clean, dry and well-ventilated environment out of direct sunlight and away from extreme heat. Do not dismantle batteries. Do not dispose of batteries in fire except under conditions of approved and controlled incineration. Keep batteries out of reach of children. Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.

Battery replacement instructions

For battery replacement, please refer to the battery replacement sheet attached. Follow the instruction that matches the type of battery box installed in your product. Ensure the compartment is securely closed before use. Remove exhausted batteries promptly. Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time. Please acquire at your local garden center or hardware store batteries that match the technical specifications of the battery(ies) used in this lighting set, for safe and proper functioning. Always select the correct size and type of battery suitable for the intended use. Fire or explosion can result from the use of the incorrect battery. Clean the battery contacts and those of the equipment prior to battery installation. Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -). Replace all batteries of a set at the same time. Different types of batteries are not to be mixed. New and used batteries are not to be mixed. Ensure the compartment is securely closed before use. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. The supply terminals are not to be short-circuited. **Please keep all the relevant information for future reference!**

Gebruiksaanwijzing:

* Verwijder de verpakking voor gebruik.

* Deze set bevat een timer;

1: ON: het item zal gaan branden. Na 6 uur gebrand te hebben gaan de lampjes automatisch uit. De set gaat de volgende dag automatisch weer aan op het tijdstip waarop ze de eerste keer zijn ingeschakeld.

2: OFF: het item is uitgeschakeld.

Bewaar alle relevante informatie!

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recyclen van dit product. Batterijen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor het milieu, de menselijke gezondheid of de veiligheid. Gooi batterijen niet weg bij ongesorteerd gemeentelijk afval - voer ze apart af. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht om gebruikte batterijen kosteloos in te leveren bij een aangewezen inzamel-

punt of verkooppunt. Voer gebruikte batterijen af volgens de lokale milieuregels. Meng ingezamelde batterijen niet met andere materialen. Bescherm de polen van de batterijen en bewaar ingezamelde batterijen in een schone, droge en goed geventileerde omgeving, uit de buurt van direct zonlicht en extreme hitte. Demonteer batterijen niet. Gooi batterijen niet in het vuur, tenzij onder omstandigheden van goedgekeurde en gecontroleerde verbranding. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of batterij is ingeslikt.

Instructies voor het vervangen van de batterij

Raadpleeg voor het vervangen van de batterij het bijgevoegde instructieblad. Volg de instructies die overeenkomen met het type batterijvak dat in uw product is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het vakje goed is gesloten voordat u het product gebruikt. Verwijder lege batterijen onmiddellijk. Verwijder batterijen uit apparatuur die gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Koop bij uw plaatselijke tuincentrum of bouwmarkt batterijen die voldoen aan de technische specificaties van de batterij(en) die in deze verlichtingsset worden gebruikt, voor een veilige en correcte werking. Kies altijd de juiste maat en het juiste type batterij dat geschikt is voor het beoogde gebruik. Het gebruik van een verkeerde batterij kan brand of een explosie veroorzaken. Reinig de contactpunten van de batterijen en van het apparaat voordat u de batterijen plaatst. Zorg ervoor dat de batterijen correct worden geplaatst met betrekking tot de polariteit (+ en -). Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd. Verschillende soorten batterijen mogen niet worden gemengd. Nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd. Zorg ervoor dat het batterijvak goed gesloten is voordat u het apparaat gebruikt. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. De voedingsaansluitingen mogen niet worden kortgesloten. **Bewaar alle relevante informatie voor toekomstig gebruik!**

Mode d'emploi:

* Retirer l'emballage avant utilisation.

* Ce set contient une minuterie (Timer).

1: ON: l'élément s'allumera. Après 6 heures d'éclairage, les lampes s'éteindront automatiquement. Le set se réallumera automatiquement le lendemain à l'heure à laquelle les lampes se sont allumées la première fois.

2: OFF: l'élément est éteint.

Conservier toutes les informations pertinentes!

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit. Les piles peuvent contenir des substances dangereuses. Une élimination inappropriée peut nuire à l'environnement, à la santé humaine ou à la sécurité. Ne jetez pas les piles avec les déchets municipaux non triés : éliminez-les séparément. Les utilisateurs finaux sont légalement tenus de rapporter gratuitement les piles usagées à un point de collecte désigné ou à un point de vente. Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation environnementale locale. Ne mélangez pas les piles collectées avec d'autres matériaux. Protégez les bornes des piles et stockez les piles collectées dans un environnement propre, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur excessive. Ne démontez pas les batteries. Ne jetez pas les batteries au feu, sauf dans le cadre d'une incinération agréée et contrôlée. Conservez les batteries hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie.

Instructions de remplacement de la pile

Pour remplacer les piles, veuillez vous reporter à la fiche de remplacement des piles ci-jointe. Suivez les instructions correspondant au type de compartiment à piles installé dans votre produit. Assurez-vous que le compartiment est bien fermé avant utilisation. Retirez rapidement les piles usagées Retirez les piles des appareils qui ne seront

pas utilisés pendant une période prolongée. Veuillez vous procurer, dans votre jardinerie ou votre quincaillerie locale, des piles conformes aux spécifications techniques de celles utilisées dans cet ensemble d'éclairage, afin de garantir un fonctionnement sûr et correct. Choisissez toujours la taille et le type de pile adaptés à l'usage prévu. L'utilisation d'une pile inadaptée peut entraîner un incendie ou une explosion. Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil avant d'installer les piles. Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant la polarité (+ et -). Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps. Ne mélangez pas différents types de piles. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. Assurez-vous que le compartiment est bien fermé avant utilisation. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Veillez conserver toutes les informations pertinentes pour consultation ultérieure !

Bedienungsanleitung:

* Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch.

* Dieser Satz enthält einen Timer;

1: ON: das Item wird leuchten. Nach 6 Stunden gebrannt zu haben, werden die Lämpchen automatisch ausgeschaltet. Das Set geht am nächsten Tag automatisch zu dem Zeitpunkt an, an dem es zum ersten Mal aktiviert wurde.

2: OFF: Item wird deaktiviert.

Bewahren Sie alle wichtigen Informationen auf!

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien können gefährliche Stoffe enthalten. Eine unsachgemäße Entsorgung kann der Umwelt, der menschlichen Gesundheit oder der Sicherheit schaden. Entsorgen Sie Batterien nicht mit unsortiertem Hausmüll – entsorgen Sie sie getrennt und gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Alle mitgelieferten Batterien können vom Endnutzer zur Entsorgung sicher entfernt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien kostenlos an einer ausgewiesenen Sammelstelle oder Verkaufsstelle zurückzugeben. Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Alt-Batterien.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher

Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab. Batterien dürfen nicht zerlegt werden. Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer, es sei denn, es handelt sich um eine zugelassene und kontrollierte Verbrennung. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn eine Zelle oder eine Batterie verschluckt wurde.

Anleitung zum Batteriewechsel

Informationen zum Batteriewechsel entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Batteriewechselblatt. Befolgen Sie die Anweisungen, die dem in Ihrem Produkt verbauten Batteriefach entsprechen. Vergewissern Sie sich, dass das Fach vor der Verwendung sicher verschlossen ist. Entfernen Sie leere Batterien umgehend. Entnehmen Sie die Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden sollen. Bitte besorgen Sie sich in Ihrem örtlichen Gartencenter oder Baumarkt Batterien, die den technischen Spezifikationen der in diesem Beleuchtungsset verwendeten Batterie(n) entsprechen, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Wählen Sie stets die richtige Größe und den richtigen Batterietyp, die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind. Die Verwendung einer falschen Batterie kann zu einem Brand oder einer Explosion führen. Reinigen Sie die Batteriekontakte und die Kontakte des Geräts vor dem Einlegen der Batterien. Achten Sie darauf, dass die Batterien unter Beachtung der Polarität (+ und –) korrekt eingelegt werden. Wechseln Sie alle Batterien eines Sets gleichzeitig aus. Verschiedene Batterietypen dürfen nicht gemischt werden. Neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach vor der Verwendung sicher verschlossen ist. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Bitte bewahren Sie alle relevanten Informationen zum späteren Nachschlagen auf!

PL

Instrukcja użycia:

* Usuń opakowanie przed użyciem.

* Ten zestaw zawiera czasomierz;

1: ON: produkt zaświeci się. Po 6 godzinach świecenia, lampki wyłączą się automatycznie. Zestaw ponownie włączy się automatycznie następnego dnia o godzinie, o której został pierwotnie włączony.

2: OFF: Urządzenie zostaje wyłączone.

Należy zachować wszystkie istotne informacje!

Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EC, co oznacza, że nie można go wyrzucić wraz z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są selektywnie sortowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

Baterie mogą zawierać substancje niebezpieczne.

Niewłaściwa utylizacja może szkodzić środowisku, zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu.

Nie należy wyrzucać baterii wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi – należy je utylizować oddzielnie. Użytkownicy kierowców są prawnie zobowiązani do bezpłatnego zwrotu zużytych baterii do wyznaczonego punktu zbiórki lub punktu sprzedaży. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nie należy mieszać zebranych baterii z innymi materiałami. Należy zabezpieczyć bieguny baterii i przechowywać zebrane baterie w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnego ciepła.

Nie należy demontować baterii. Nie należy usuwać baterii w ogniu, z wyjątkiem warunków zatwierdzonego i kontrolowanego spalania. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku polknięcia ognia lub baterii należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Instrukcja wymiany baterii

W celu wymiany baterii należy zapoznać się z załączoną instrukcją wymiany baterii. Należy postępować zgodnie z instrukcją odpowiadającą typowi komory baterii zainstalowanej w produkcie. Przed użyciem należy upewnić się, że komora baterii jest dobrze zamknięta przed użyciem.

Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć.

Z urządzenia, które nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego działania należy nabyć w lokalnym centrum ogrodniczym lub sklepie z artykułami metalowymi baterie zgodne ze specyfikacjami technicznymi baterii stosowanych w tym

zestawie oświetleniowym.

Zawsze należy wybierać baterie o odpowiednim rozmiarze i typie, dostosowane do zamierzonego zastosowania. Użycie niewłaściwej baterii może spowodować pożar lub wybuch.

Przed włożeniem baterii należy wyczyścić styki baterii oraz urządzenia. Należy upewnić się, że baterie są prawidłowo włożone pod względem biegunowości (+ i –). Wszystkie baterie w zestawie należy wymieniać jednocześnie. Nie wolno mieszać baterii różnych typów. Nie wolno mieszać baterii nowych z zużytymi.

Przed użyciem upewnij się, że komora baterii jest dobrze zamknięta. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Nie wolno powodować zwarcia na zaciskach zasilających.

Prosimy zachować wszystkie istotne informacje do wykorzystania w przyszłości!

CZ

Pokyny:

* Před použitím odstraňte obal.

* Tato sada obsahuje časovač;

1: ON: výrobek se rozsvítí. Po 6 hodinách svícení se lampičky automaticky vypnou. Sada se následující den automaticky znovu zapne ve stejný čas, kdy byla původně zapnuta.

2: OFF: výrobek není v provozu.

Uschovejte si všechny důležité informace!

Tento výrobek je v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EC označen symbolem přeškrtnutého odpadkového kontejneru, který upozorňuje, že nesmí být likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení, která nepodléhají selektivnímu třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí nebo součástí potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Ohledně zpětného odběru a recyklace tohoto výrobku se informujte na místním městském úřadě nebo u služby pro likvidaci odpadu.

Baterie mohou obsahovat nebezpečné látky.

Nesprávná likvidace může poškodit životní prostředí, lidské zdraví nebo bezpečnost.

Nevyhazujte baterie do netříděného komunálního odpadu – likvidujte je odděleně.

Koncoví uživatelé mají zákonnou povinnost bezplatně odevzdat použité baterie na určeném sběrném místě nebo v prodejně. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.

Nemíchejte shromážděné baterie s jinými materiály. Chraňte svorky baterií a shromážděné baterie skladujte v čistém, suchém a dobře větraném prostředí, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teplo. Baterie nerozebírejte.

Nevhazujte baterie do ohně, s výjimkou schváleného a kontrolovaného spalování.

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

Pokud došlo ke splunknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k výměně baterií

Při výměně baterií se řiďte příloženým listem s pokyny k výměně baterií. Postupujte podle pokynů odpovídajících typu prostoru pro baterie nainstalovaného ve vašem výrobku. Před použitím se ujistěte, že je prostor bezpečně uzavřen.

Vybité baterie neprodleně vyjměte.

Vyjměte baterie ze zařízení, které nebude delší dobu používáno.

Pro bezpečné a správné fungování si prosím v místním zahradním centru nebo železářství zakupte baterie, které odpovídají technickým specifikacím baterie/baterií používaných v této světelné sadě.

Vždy zvolte správnou velikost a typ baterie vhodné pro zamýšlené použití. Použití nesprávné baterie může způsobit požar nebo výbuch.

Před vložením baterií očistěte kontakty baterií i zařízení. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně s ohledem na polaritu (+ a –).

Vyměňujte všechny baterie v sadě současně.

Různé typy baterií se nesmí míchat.

Nové a použité baterie se nesmí míchat.

Před použitím se ujistěte, že je prostor bezpečně uzavřen. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.

Napájecí svorky se nesmí zkratovat.

Uschovejte si prosím všechny příslušné informace pro budoucí použití!

SK

Pokyny:

* Pred použitím odstráňte obal.

* Táto súprava obsahuje časovač;

1: ON: výrobok sa rozsvieti. Po 6 hodinách svietenia sa lampy automaticky vypnú. Súprava sa nasledujúci deň automaticky znovu zapne v čase, keď bola pôvodne zapnutá.

2: OFF: výrobok nie je v prevádzke.

Uschovajte si všetky dôležité informácie!

Tento výrobok je označený týmto symbolom přeškrtnutého koša na odpady v súlade s európskou smernicou 2012/19/EC, ktorý upozorňuje, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré nepodliehajú selektívnemu triedeniu, sú z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok, zmesí alebo zložiek potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o vrátení a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom/obecnom úrade alebo u služby na likvidáciu odpadu. Batérie môžu obsahovať nebezpečné látky.

Nesprávna likvidácia môže poškodiť životné prostredie, ľudské zdravie alebo bezpečnosť.

Batérie nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom – likvidujte ich oddelene.

Koncoví používatelia sú zo zákona povinní bezplatne odovzdať použité batérie na určenom zbernom mieste alebo v predajni. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi.

Nemiešajte zozbierané batérie s inými materiálmi. Chráňte póly batérií a zozbierané batérie skladujte v čistom, suchom a dobre vetranom prostredí, mimo priameho slnečného žiarenia a extrémneho tepla.

Batérie nerozoberajte.

Batérie nevhadzujte do ohňa, okrem podmienok schváleného a kontrolovaného spaľovania.

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak došlo k prehltnutiu článku alebo batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na výmenu batérií

Pri výmene batérií si pozrite priložený list s pokynmi na výmenu batérií. Postupujte podľa pokynov, ktoré zodpovedajú typu priestoru na batérie nainštalovaného vo vašom výrobku. Pred použitím sa uistite, že je priehradka bezpečne zatvorená.

Vybité batérie ihneď vyberte.

Vyberte batérie zo zariadenia, ktoré sa nebude dlhší čas používať.

Na zaistenie bezpečnej a správnej prevádzky si v miestnom záhradnom centre alebo železiarstve zakúpte batérie, ktoré zodpovedajú technickým špecifikáciám batérií/baterií použitých v tejto svetelnej súprave.

Vždy vyberte správnu veľkosť a typ batérie vhodný na zamýšľané použitie. Použitie nesprávnej batérie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Pred vložením batérií očistite kontakty batérií a kontakty zariadenia.

Uistite sa, že batérie sú vložené správne s ohľadom na polaritu (+ a –).

Všetky batérie v súprave vymeňte naraz.

Rôzne typy batérií sa nesmú miešať.

Nové a použité batérie sa nesmú miešať.

Pred použitím sa uistite, že je priehradka bezpečne zatvorená.

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.

Napájacie svorky sa nesmú skratovať.

Uschovajte si všetky príslušné informácie pre budúce použitie!

ES

Instrucciones de uso

* Retirar el envoltorio antes de usar.

* Este set contiene un temporizador;

1: ON: El dispositivo se iluminará. Luego de 6 horas de permanecer iluminado, las lámparas se apagarán de forma automática. El set se encenderá nuevamente de forma automática al día siguiente, a la misma hora que se encendió por primera vez.

2: OFF: El dispositivo no funcionará.

¡Por favor, guarde toda la información relevante!

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

Las pilas pueden contener sustancias peligrosas. Una eliminación inadecuada puede perjudicar al medio ambiente, a la salud humana o a la seguridad.

No deseche las pilas junto con los residuos municipales sin clasificar; deséchelas por separado.

Los usuarios finales están legalmente obligados a devolver las pilas usadas de forma gratuita a un punto de recogida designado o a un punto de venta. Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa medioambiental local.

No mezcle las pilas recogidas con otros materiales. Proteja los terminales de las pilas y almacénelas en un entorno limpio, seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa y

del calor extremo.
No desmonte las baterías.
No tire las baterías al fuego, salvo en condiciones de incineración autorizadas y controladas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
Acuda inmediatamente al médico si se ha tragado una pila o una batería.

Instrucciones para la sustitución de la batería
Para sustituir la batería, consulta la hoja de instrucciones adjunta. Sigue las instrucciones correspondientes al tipo de compartimento de batería instalado en tu producto.
Asegúrate de que el compartimento esté bien cerrado antes de utilizarlo.
Retire las pilas gastadas sin demora.
Retire las pilas del equipo que no vaya a utilizarse durante un periodo prolongado.
Adquiera en su centro de jardinería o ferretería local pilas que se ajusten a las especificaciones técnicas de las pilas utilizadas en este conjunto de iluminación, para garantizar un funcionamiento seguro y adecuado.
Seleccione siempre el tamaño y el tipo de pila adecuados para el uso previsto. El uso de una pila incorrecta puede provocar un incendio o una explosión.
Limpie los contactos de las pilas y los del equipo antes de colocarlas. Asegúrese de que las pilas estén colocadas correctamente en cuanto a la polaridad (+ y –).
Sustituya todas las pilas de un juego al mismo tiempo. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas. No se deben mezclar pilas nuevas con usadas.
Asegúrese de que el compartimento esté bien cerrado antes de su uso. Las pilas no recargables no deben recargarse.
No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación.
Conserve toda la información relevante para futuras consultas.

IT
Istruzioni per l’uso:

* Rimuovere la confezione prima dell’uso.
* Questo set contiene un timer;
1: ON: l’unità si accende. Dopo 6 ore di illuminazione, le luci si spengono automaticamente. Il set si accende automaticamente il giorno seguente allo stesso momento.
2: OFF: l’unità non è in funzione.

Si prega di conservare queste informazioni utili!

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l’apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:
• nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità “uno contro zero”). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.
• nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all’atto dell’acquisto di un prodotto equivalente (modalità “uno contro uno”).
Le batterie possono contenere sostanze pericolose. Uno smaltimento improprio può danneggiare l’ambiente, la salute umana o la sicurezza.
Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti urbani non differenziati: smaltirle separatamente.
Gli utenti finali sono tenuti per legge a restituire gratuitamente le batterie usate presso un punto di raccolta designato o un punto vendita. Smaltire le batterie usate in conformità alle normative ambientali locali.
Non mescolare le batterie raccolte con altri materiali. Proteggere i terminali delle batterie e conservare le batterie raccolte in un ambiente pulito, asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore estremo.
Non smontare le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco, se non in condizioni di incenerimento autorizzato e controllato. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di una cella o di una batteria.

Istruzioni per la sostituzione della batteria
Per la sostituzione della batteria, fare riferimento alla scheda di sostituzione allegata. Seguire le istruzioni corrispondenti al tipo di vano batteria installato nel prodotto.
Assicurarsi che il vano sia ben chiuso prima dell’uso.
Rimuovere tempestivamente le batterie esaurite.
Rimuovere le batterie dall’attrezzatura che non verrà utilizzata per un periodo prolungato.
Per garantire un funzionamento sicuro e corretto, acquistare presso il proprio centro di giardinaggio o negozio

di ferramenta locale batterie che corrispondano alle specifiche tecniche delle batterie utilizzate in questo set di illuminazione.
Scegliere sempre batterie di dimensioni e tipo adeguati all’uso previsto. L’uso di batterie non corrette può causare incendi o esplosioni.
Pulire i contatti delle batterie e quelli dell’apparecchio prima di inserire le batterie. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente, rispettando la polarità (+ e –).
Sostituire contemporaneamente tutte le batterie di un set.
Non mescolare tipi diversi di batterie. Non mescolare batterie nuove e usate. Assicurarsi che il vano sia ben chiuso prima dell’uso. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
Conservare tutte le informazioni pertinenti per riferimento futuro!

PT
Instruções de utilização:

* Remover a embalagem antes da utilização.
* Este aparelho inclui um temporizador;
1: ON: ligado com temporizador - após 6 horas, as lâmpadas desligar-se-ão automaticamente. O aparelho irá ligarse automaticamente no dia seguinte, à hora em que foi inicialmente ligado.
2: OFF: desligado.

Por favor, guarde a informação relevante para consulta futura!

Este produto é rotulado com este símbolo do contentor do lixo barrado, em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EC, para indicar que não deve ser eliminado juntamente com os seus restantes resíduos domésticos. Devido à presença de substâncias, misturas ou componentes nocivos, os dispositivos elétricos e eletrônicos que não estão sujeitos a triagem seletiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana. Consulte o seu departamento municipal ou serviço de eliminação de resíduos locais para realizar a devolução e a reciclagem deste produto.
As pilhas podem conter substâncias perigosas. A eliminação inadequada pode prejudicar o ambiente, a saúde humana ou a segurança.
Não elimine as pilhas juntamente com os resíduos urbanos não triados — elimine-as separadamente.
Os utilizadores finais têm a obrigação legal de devolver as pilhas usadas, gratuitamente, num ponto de recolha designado ou num ponto de venda. Elimine as pilhas usadas de acordo com os regulamentos ambientais locais.
Não misture as pilhas recolhidas com outros materiais. Proteja os terminais das pilhas e armazene as pilhas recolhidas num ambiente limpo, seco e bem ventilado, longe da luz solar direta e do calor extremo.
Não desmonte as pilhas.
Não elimine as pilhas no fogo, exceto em condições de incineração aprovada e controlada. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
Procure assistência médica imediatamente se uma célula ou uma pilha tiver sido engolida.

Instruções para a substituição da bateria
Para substituir a bateria, consulte a ficha de substituição da bateria em anexo. Siga as instruções correspondentes ao tipo de compartimento de bateria instalado no seu produto. Certifique-se de que o compartimento esteja bem fechado antes de utilizar o produto.
Retire as pilhas gastas imediatamente.
Retire as pilhas do equipamento que não vá ser utilizado durante um período prolongado.
Adquira no seu centro de jardinagem ou loja de ferragens local pilhas que correspondam às especificações técnicas das pilhas utilizadas neste conjunto de iluminação, para um funcionamento seguro e adequado.
Escolha sempre o tamanho e o tipo de pilha corretos, adequados à utilização pretendida. A utilização de pilhas incorretas pode provocar incêndio ou explosão.
Limpe os contactos das pilhas e do equipamento antes de as instalar. Certifique-se de que as pilhas estão instaladas corretamente no que diz respeito à polaridade (+ e –).
Substitua todas as pilhas de um conjunto ao mesmo tempo. Não misture tipos diferentes de pilhas. Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
Certifique-se de que o compartimento está bem fechado antes de utilizar o equipamento. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

Guarde todas as informações relevantes para referência futura!

BG
Инструкции:

* Отстранете опаковката преди употреба.
* Този комплект съдържа таймер;
1: ON: артикулът ще светне. След 6 часа светене лампите ще се изключат автоматично. Комплектът ще се включи отново автоматично на следващия ден в часа, в който първоначално е бил включен.
2: OFF: артикулът не работи.

Моля, запазете цялата важна информация!

Върху този продукт е поставен символ на зачертана с кръст кофа за боклук на колелца, в съответствие с Директива 2012/19/ЕС, с който се указва, че той не трябва да се обезврежда заедно с останалите битови отпадъци. Поради наличието на опасни вещества, смеси или компоненти електрическите и електронните устройства, които не подлежат на селективно сортиране, са потенциално опасни за околната среда и човешкото здраве. Моля, проверете в градската служба или в службата за обезвреждане на отпадъци на местно ниво за начина на връщане и рециклиране на този продукт.
Батериите могат да съдържат опасни вещества. Неправилното изхвърляне може да навреди на околната среда, човешкото здраве или безопасността. Не изхвърляйте батериите заедно с несортирани битови отпадъци – изхвърляйте ги отделно. Крайните потребители са законово задължени да връщат използваните батерии безплатно в определен пункт за събиране или търговски обект. Изхвърляйте използваните батерии съгласно местните екологични разпоредби. Не смесвайте събраните батерии с други материали. Защитете клемите на батериите и съхранявайте събраните батерии в чиста, суха и добре проветрена среда, далеч от пряка слънчева светлина и екстремна топлина. Не разглобявайте батериите. Не изхвърляйте батериите в огън, освен при условия на одобрено и контролирано изгаряне. Дръжте батериите далеч от деца. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако клетка или батерия е била погълната.

Инструкции за смяна на батериите
За смяна на батериите, моля, вижте приложения лист с инструкции за смяна на батериите. Следвайте инструкцията, която съответства на типа отделение за батерии, монтирано във вашия продукт. Уверете се, че отделението е здраво затворено преди употреба. Отстранявайте незабавно изтощените батерии.
Извадете батериите от оборудване, което няма да се използва за продължителен период от време.
За безопасна и правилна работа, моля, закупете от местния градински център или железария батерии, които съответстват на техническите спецификации на батерията/батериите, използвани в този светлинен комплект. Винаги избирайте правилния размер и тип батерия, подходящи за предвидената употреба. Използването на неправилна батерия може да доведе до пожар или експлозия. Почистете контактите на батериите и тези на оборудването преди поставяне на батериите. Уверете се, че батериите са поставени правилно по отношение на поляритета (+ и –). Сменяйте всички батерии от един комплект едновременно. Различни видове батерии не трябва да се смесват. Нови и използвани батерии не трябва да се смесват. Уверете се, че отделението е здраво затворено преди употреба. Непрезареждащите се батерии не трябва да се презареждат. Захранващите клеми не трябва да се свързват накъсо.

Моля, запазете цялата съответна информация за бъдещи справки!

GR
Οδηγίες:

Αφαιρέστε τη συσκευασία πριν από τη χρήση. Αυτό το σετ περιέχει χρονοδιακόπτη:
1: ON (Ενεργοποίηση): το προϊόν θα ανάψει. Μετά από 6 ώρες λειτουργίας, τα φωτάκια θα σβήσουν αυτόματα. Το σετ θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα που ενεργοποιήθηκε αρχικά.
2: OFF (Απενεργοποίηση): το προϊόν δεν λειτουργεί.

Παρακαλούμε διατηρήστε όλες τις σχετικές πληροφορίες!

Αυτό το προϊόν έχει επισημανθεί με το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕC, προκειμένου να υποδηλώνεται ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητά σας. Λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων ή συστατικών, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν υπόκεινται σε επιλεκτική διαλογή αποβλήτων είναι δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Εντοπίστε το τοπικό γραφείο της πόλης σας ή την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων για την ανάκτηση και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος.

Oi μπαταρίες ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να βλάψει το περιβάλλον, την ανθρῳπίνη υγεία ή την ασφάλεια. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με μη διαχωρισμένα αστικά απόβλητα — απορρίψτε τις ξεχωριστά. Οι τελικοί χρήστες είναι νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες δωρεάν σε καθορισμένο σημείο συλλογής ή σημείο πώλησης. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην αναμειγνύετε τις συλλεγμένες μπαταρίες με άλλα υλικά. Προστατεύστε τους ακροδέκτες των μπαταριών και αποθηκεύστε τις συλλεγμένες μπαταρίες σε καθαρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική θερμότητα. Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, εκτός από συνθήκες εγκριμένης και ελεγχόμενης αποτέφρωσης. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν έχει καταποθεί στοιχείο ή μπαταρία.

Οδηγίες αντικατάστασης μπαταριών

Για την αντικατάσταση των μπαταριών, ανατρέξτε στο συνημμένο φύλλο αντικατάστασης μπαταριών. Ακολουθήστε την οδηγία που αντιστοιχεί στον τύπο της θήκης μπαταριών που είναι εγκατεστημένη στο προϊόν σας. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι καλά κλεισμένη πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από εξοπλισμό που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προμηθευτείτε από το τοπικό σας κέντρο κήπου ή κατάστημα εργαλείων μπαταρίες που αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές της/των μπαταρίας/-ιών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σετ φωτισμού, ή ασφαλή και σωστή λειτουργία. Επιλέγεται πάντα το σωστό μέγεθος και τύπο μπαταρίας που είναι κατάλληλος για την προβλεπόμενη χρήση. Η χρήση ακατάλληλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Καθαρίστε τις επιφάνειες των μπαταριών και εκείνες του εξοπλισμού πριν από την εγκατάσταση των μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ως προς την πολικότητα (+ και –). Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ενός σετ ταυτόχρονα. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι καλά κλεισμένη πριν από τη χρήση. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτιζονται. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. **Φυλάξτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για μελλοντική αναφορά!**



Upute za uporabu:

- * Uklonite ambalažu prije uporabe.
- * Ovaj set uključuje timer;
- 1: ON:** uređaj će zasvijetliti. Nakon 6 sati svijetljenja, lampice će se automatski isključiti. Uređaj će se automatski uključiti sljedećeg dana u isto vrijeme kada je prvi put uključен.
- 2: OFF:** uređaj nije uključen.

Molimo sačuvajte sve bitne podatke!

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EC, ovaj proizvod označen je simbolom prekržižene kante za otpad koji označuje da se kanta ne smije odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Zbog prisutnosti opasnih tvari, smjesa ili komponenti, električni i elektronički uređaji koji ne podliježu selektivnom razvrstavanju potencijalno su opasni za okoliš i ljudsko zdravlje. U lokalnom gradskom uredu ili u službi za odlaganje otpada raspitajte se o povratu i recikliranju ovog proizvoda. Baterije mogu sadržavati opasne tvari. Nepravilno odlaganje može naštetiti okolišu, ljudskom zdravlju ili sigurnosti. Ne odlažite baterije zajedno s nerazvrstanim komunalnim otpadom – odložite ih odvojeno. Krajnji korisnici zakonski su obvezni besplatno vratiti iskorištene baterije na određeno sabirno mjesto ili prodajno mjesto. Iskorištene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša. Ne miješajte prikupljene baterije s drugim materijalima. Zaštite prikupljke baterija i čuvajte prikupljene baterije u čistom, suhom i dobro prozračenom prostoru, dalje od izravne sunčeve svjetlosti i ekstremne topline. Ne rastavljajte baterije. Ne odlažite baterije u vatra, osim u uvjetima odobrenog i kontroliranog spaljivanja. Držite baterije izvan dohvata djece. Odmah potražite liječnički savjet ako je čelija ili baterija progutana.

Upute za zamjenu baterija

Za zamjenu baterija pogledajte priloženi list s uputama za zamjenu baterija. Slijedite upute koje odgovaraju vrsti pre-tinca za baterije ugrađenog u vaš proizvod. Prije uporabe provjerite je li pretinac sigurno zatvoren. Odmah uklonite ispražnjene baterije. Uklonite baterije iz opreme koja se neće upotrebljavati dulje vrijeme. Za siguran i pravilan rad, u lokalnom vrtnom centru ili trgovini željeznom robom nabavite baterije koje odgovaraju tehničkim specifikacijama baterije/baterija korištenih u ovom rasvjetnom setu. Uvijek odaberite ispravnu veličinu i vrstu baterije prikladnu za predviđenu uporabu. Uporaba neispravne baterije može uzrokovati požar ili eksploziju. Prije umetanja baterija očistite kontakte baterija i kontakte opreme. Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute s obzirom na polaritet (+ i –). Sve baterije u kompletu zamijenite istodobno. Različite vrste baterija ne smiju se miješati. Nove i rabljene baterije ne smiju se miješati. Prije uporabe provjerite je li pretinac sigurno zatvoren. Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Priključci napajanja ne smiju se kratko spojati. **Sačuvajte sve relevantne informacije za buduću uporabu!**



Instrucțiuni:

- * Îndepărtați ambalajul înainte de a utiliza.
- * Acest set conține un temporizator;

- 1: ON:** articolul se va aprinde. După 6 ore de funcționare, lămpile se vor opri automat. Setul se va porni din nou automat în ziua următoare, la ora la care a fost pornit inițial.
- 2: OFF:** articolul nu este în funcțiune.

Vă rugăm să păstrați toate informațiile relevante!

Acest produs este etichetat cu acest simbol tăiat al unui coș de gunoi cu roți, în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/EC, pentru a indica faptul că nu trebuie eliminat împreună cu celelalte deșeuri menajere. Din cauza prezenței unor substanțe, amestecuri sau componente periculoase, dispozitivele electrice și electronice care nu sunt supuse unei sortări selective pot fi periculoase pentru mediu și pentru sănătatea umană. Vă rugăm să verificați la primăria locală sau la serviciul de eliminare a deșeurilor pentru returnarea și reciclarea acestui produs. Bateriile pot conține substanțe periculoase. Eliminarea necorespunzătoare poate dăuna mediului, sănătății umane sau siguranței. Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile municipale nesortate – eliminați-le separat. Utilizatorii finali sunt obligați prin lege să returneze gratuit bateriile uzate la un punct de colectare desemnat sau la un punct de vânzare. Eliminați bateriile uzate conform reglementărilor locale de mediu. Nu amestecați bateriile colectate cu alte materiale. Protejați bornele bateriilor și depozitați bateriile colectate într-un mediu curat, uscat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui și de căldură extremă. Nu demontați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc, cu excepția condițiilor de incinerare aprobate și controlate. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.

Instrucțiuni pentru înlocuirea bateriilor

Pentru înlocuirea bateriilor, vă rugăm să consultați fișa de înlocuire a bateriilor atașată. Urmați instrucțiunea care corespunde tipului de compartiment pentru baterii instalat în produsul dumneavoastră. Asigurați-vă că acest compartiment este bine închis înainte de utilizare. Scoateți imediat bateriile descărcate. Scoateți bateriile din echipamentele care nu vor fi utilizate pentru o perioadă îndelungată. Pentru o funcționare sigură și corectă, vă rugăm să achiziționați de la centrul local de grădinărit sau de la magazinul de bricolaj baterii care corespund specificațiilor tehnice ale bateriei/bateriilor utilizate în acest set de iluminat. Alegeți întotdeauna dimensiunea și tipul corect de baterie, potrivite pentru utilizarea prevăzută. Utilizarea unei baterii incorecte poate provoca incendiu sau explozie. Curățați contactele bateriilor și pe cele ale echipamentului înainte de instalarea bateriilor. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect, respectând polaritatea (+ și –). Înlocuiți toate bateriile unui set în același timp. Nu amestecați tipuri diferite de baterii. Nu amestecați baterii noi cu baterii uzate. Asigurați-vă că acest compartiment este bine închis înainte de utilizare. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.

Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. **Vă rugăm să păstrați toate informațiile relevante pentru consultare ulterioară!**



Navodila:

- * Pred uporabo odstranite embalažo.
- * Ta komplet vsebuje časovnik;

- 1: ON:** izdelek se bo prižgal. Po 6 urah delovanja se bodo lučke samodejno izklopile. Komplet se bo naslednji dan samodejno ponovno vklopil ob času, ko je bil prvotno vklopljen.
- 2: OFF:** izdelek ne deluje.

Prosimo, shranite vse pomembne informacije!

Ta izdelek je v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EC označen s tem simbolom prečrtanega smetnjaka, ki označuje, da ga ne smete zavrēci skupaj z drugimi gospodinjiskimi odpadki. Električne in elektronske naprave, ki niso predmet selektivnega razvrščanja, so zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi ali komponent potencialno nevarne za okolje in zdravje ljudi. Za vračilo in recikliranje tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad ali službo za odstranjevanje odpadkov. Baterije lahko vsebujejo nevarne snovi. Nepravilno odlaganje lahko škoduje okolju, zdravju ljudi ali varnosti. Baterij ne odlagajte skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki – odlagajte jih ločeno. Končni uporabniki so zakonsko dolžni brezplačno vrniti uporabljene baterije na določeno zbirno mesto ali prodajno mesto. Uporabljene baterije odložite v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi. Zbranih baterij ne mešajte z drugimi materiali. Zaščitite kontakte baterij in zbrane baterije shranjujte v čistem, suhem in dobro prezračevanem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe in ekstremne vročine. Baterij ne razstavljajte. Baterij ne odlagajte v ogenj, razen pod pogoji odobrenega in nadzorovanega sežiga. Baterije hranite zunaj doseg a otrok. Če je bila celica ali baterija zaužita, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Navodila za zamenjavo baterij

Za zamenjavo baterij si oglejte priloženi list z navodili za zamenjavo baterij. Upoštevajte navodilo, ki ustreza tipu ohišja za baterije, nameščenega v vašem izdelku. Pred uporabo se prepričajte, da je predal varno zaprt. Izrabljene baterije takoj odstranite. Odstranite baterije iz opreme, ki je dalj časa ne boste uporabljali. Za varno in pravilno delovanje v lokalnem vrtnem centru ali trgovini z železnino kupite baterije, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam baterije oziroma baterij, uporabljenih v tem svetlobnem kompletu. Vedno izberite pravilno velikost in tip baterije, primeren za predvideno uporabo. Uporaba napačne baterije lahko povzroči požar ali eksplozijo. Pred namestitvijo baterij očistite kontakte baterij in kontakte opreme. Prepričajte se, da so baterije pravilno vstavljene glede na polarnost (+ in –). Vse baterije v kompletu zamenjajte hkrati. Različnih tipov baterij ni dovoljeno mešati. Novih in rabljenih baterij ni dovoljeno mešati. Pred uporabo se prepričajte, da je predal varno zaprt. Baterij, ki niso polnilne, ni dovoljeno polniti. Napajalnih priključkov ni dovoljeno kratkostično povezati. **Prosimo, shranite vse ustrezne informacije za prihodnjo uporabo!**

