

GB Manufacturing the appliance which you have bought necessitated the extraction and use of natural resources. It may contain substances which are harmful to health and the environment. To avoid dispersing these substances in the environment, and to reduce the pressure on natural resources, this product must be disposed of through appropriate collection and recycling schemes. These schemes re-use and recycle most of the materials used in your appliance at its end of life in an appropriate way. The symbol showing a crossed-out waste bin indicates that this product shall not be disposed of with municipal waste. For more information on collection, re-use and recycling schemes, contact your local authority waste management department. Instructions for use: - Remove the wrapping prior to use. - This set contains a timer; The 8-functions of this light set are controlled by a control box. When the item is on it will be on for 6 hours. After 6 hours of being lit, the lamps will switch off automatically. The set will turn on again automatically the following day at the time they were originally switched on. Please keep all relevant information!	D Die Herstellung des von Ihnen gekauften Geräts erforderte die Gewinnung und Verwendung natürlicher Ressourcen. Es könnte Substanzen enthalten, die für die Gesundheit und Umwelt schädlich sind. Um zu verhindern, dass diese Stoffe in die Umwelt gelangen, und um den Druck auf die natürlichen Ressourcen zu verringern, muss dieses Produkt über geeignete Sammel- und Recyclingprogramme entsorgt werden. Diese Programme sorgen dafür, dass die meisten in Ihrem Gerät verwendeten Materialien am Ende seiner Lebensdauer auf angemessene Weise wiederverwendet und recycelt werden. Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Weitere Informationen zu Sammel-, Wiederverwendungs- und Recyclingprogrammen erhalten Sie bei der Abfallwirtschaftsbehörde Ihrer Gemeinde. Für weitere Informationen über das Sammeln, die Wiederverwendungs- und die Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die lokal für die Abfallentsorgung verantwortliche Behörde. Gebrauchsanleitung Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch. Dieser Satz enthält einen Timer; Die 8 verschiedenen Funktionen der Kette regeln Sie mit dem angeschlossenen Schaltkästchen. Wenn das Item eingeschaltet ist, brennt es 6 Stunden. Nach 6 Stunden gebrannt zu haben, werden die Lämpchen automatisch ausgeschaltet. Das Set geht am nächsten Tag automatisch zu dem Zeitpunkt an, an dem es zum ersten Mal aktiviert wurde. Bewahren Sie alle wichtigen Informationen auf!	NL Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu. Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, moet dit product worden afgevoerd via geschikte inzamelings- en recyclingsystemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycleren. Het doorgestreepte vuilnisbaksymbool geeft aan dat dit product niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclingsystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties. Gebruiksaanwijzing: - Verwijder de verpakking voor gebruik. - Deze set bevat een timer; De 8 functies van deze verlichting worden geregeld met een schakelkastje. Als het item ingeschakeld is blijft deze voor 6 uur aan. Na 6 uur gebrand te hebben gaan de lampjes automatisch uit. De set gaat de volgende dag automatisch weer aan op het tijdstip waarop ze de eerste keer zijn ingeschakeld. Bewaar alle relevante informatie!	F La fabrication de l'appareil que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des substances nocives pour la santé et l'environnement. Afin d'éviter la dispersion de ces substances dans l'environnement et de réduire la pression sur les ressources naturelles, ce produit doit être éliminé par le biais de programmes de collecte et de recyclage appropriés. Ces programmes permettent de réutiliser et de recycler de manière appropriée la plupart des matériaux utilisés dans votre appareil en fin de vie. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux. Pour plus d'informations sur les programmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez le service de gestion des déchets de votre collectivité locale. Mode d'emploi: - Retirer l'emballage avant utilisation. - Cet appareil fonctionne avec une minuterie (Timer). Un boîtier de commande permet de régler les 8 fonctions du luminaire. Si l'élément est sur ON, il restera allumé pendant 6 heures. Après 6 heures d'éclairage, les lampes s'éteindront automatiquement. Le set se réenclenchera automatiquement le lendemain à l'heure à laquelle les lampes se sont allumées la première fois. Conservser ces instructions pour toute utilisation future. 
IT La produzione dell'elettrodomestico che avete acquistato ha comportato l'estrazione e l'utilizzo di risorse naturali. Esso può contenere sostanze nocive per la salute e l'ambiente. Per evitare la dispersione di queste sostanze nell'ambiente e ridurre la pressione sulle risorse naturali, questo prodotto deve essere smaltito attraverso adeguati programmi di raccolta e riciclaggio. Questi programmi riutilizzano e riciclano in modo appropriato la maggior parte dei materiali utilizzati nell'apparecchio al termine del suo ciclo di vita. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Per ulteriori informazioni sui programmi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio, contattate l'ufficio di gestione dei rifiuti del proprio comune. Istruzioni per l'uso: - Rimuovere la confezione prima dell'uso. - Questo set contiene un timer; Le 8 funzioni dell'illuminazione sono regolate con l'aiuto di una cassetta di commutazione. Quando l'articolo è acceso, resterà acceso per 6 ore. Dopo 6 ore di illuminazione, le luci si spengono automaticamente. Il set si accende automaticamente il giorno seguente allo stesso momento. Si prega di conservare queste informazioni utili!	E La fabricación del electrodoméstico que ha comprado ha requerido la extracción y el uso de recursos naturales. Puede contener sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente. Para evitar la dispersión de estas sustancias en el medio ambiente y reducir la presión sobre los recursos naturales, este producto debe eliminarse a través de los sistemas adecuados de recogida y reciclaje. Estos sistemas reutilizan y reciclan de forma adecuada la mayor parte de los materiales utilizados en su electrodoméstico al final de su vida útil. El símbolo que representa un contenedor de basura tachado indica que este producto no debe desecharse junto con los residuos municipales. Para obtener más información sobre los programas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con el departamento de gestión de residuos de su autoridad local. Instrucciones de uso: - Retire el embalaje antes de usarlo. - Este set contiene un temporizador; Las 8 funciones de esta iluminación están controladas mediante una pequeña caja de interruptores. Cuando el artículo está encendido, permanecerá encendido durante 6 horas. Luego de 6 horas de permanecer iluminado, las lámparas se apagarán de forma automática. El set se encenderá nuevamente de forma automática al día siguiente, a la misma hora que se encendió por primera vez. ¡Por favor, guarde toda la información relevante!	RUS При производстве приобретенного вами прибора были добыты и использованы природные ресурсы. Он может содержать вещества, вредные для здоровья и окружающей среды. Чтобы избежать попадания этих веществ в окружающую среду и снизить нагрузку на природные ресурсы, данный продукт необходимо утилизировать с помощью соответствующих систем сбора и переработки. Эти системы обеспечивают повторное использование и переработку большинства материалов, из которых изготовлено ваше устройство, по окончании его срока службы надлежащим образом. Символ в виде мусорного бака с перечеркнутой стрелкой означает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Для получения дополнительной информации о программах сбора, повторного использования и переработки обратитесь в местный отдел по управлению отходами. Инструкция по применению: - Перед использованием снимите упаковку. - Этот набор включает в себя таймер; 8 функций комплекта регулируются переключателем. Когда элемент включен, то включен на 6 часов. После 6 часов освещения, свет автоматически выключается. Набор на следующий день автоматически включается в то же время, когда был включен в первый раз. Сохраните всю важную информацию!	DK Fremstillingen af det apparat, du har købt, har krævet udvinning og anvendelse af naturressourcer. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for sundheden og miljøet. For at undgå, at disse stoffer spredes i miljøet, og for at mindske presset på naturressourcerne skal dette produkt bortskaffes via egnede indsamlings- og genanvendelsesordninger. Disse ordninger genbruger og genanvender de fleste af de materialer, der er anvendt i dit apparat, på en hensigtsmæssig måde, når det er udtjent. Symbolet med en overstreget skraldespand angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For yderligere oplysninger om indsamlings-, genbrugs- og genvindingsordninger bedes du kontakte din lokale myndigheds affaldsforvaltning. Brugsanvisning: - Fjern emballagen inden brug. - Dette sæt indeholder en timer; De 8 funktioner af denne belysning bliver reguleret i en kontaktdåse. Når enheden er tændt vil den være i 6 timer. Efter at være tændt i 6 timer, slukkes lamperne automatisk. Sættet tænder automatisk igen den følgende dag på samme tidspunkt, som det oprindeligt blev tændt. Behold venligst alle relevante informationer!

N Produksjonen av apparatet du har kjøpt har krevd utvinning og bruk av naturressurser. Det kan inneholde stoffer som er skadelige for helse og miljø. For å unngå at disse stoffene spres i miljøet, og for å redusere belastningen på naturressursene, må dette produktet kastes gjennom egne innsamlings- og gjenvinningsordninger. Disse ordningene gjenbrukes og resirkulerer de fleste materialene som er brukt i apparatet ditt på en hensiktsmessig måte når det er uttjent. Symbolet som viser en avfallsbeholder med en strek over, indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. For mer informasjon om innsamlings-, gjenbruks- og gjenvinningsordninger, kontakt din lokale myndighets avdelingsavdeling.. Bruksinstruksjoner: - Fjern innpakning før bruk. - Dette settet inneholder en timer; Denne belysningens 8 funksjoner styres via en liten bryterboks Når artikkelen er på, vil det fortsette å være på i 6 timer. Etter 6 timer med tent vil lampene slå seg av automatisk. Apparatet vil slå seg på igjen automa-tisk neste dag, på det tidspunktet de opprinnelig ble slått på. Ta vare på all relevant informasjon!	PL Produkcja zakupionego urządzenia wymagała wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych. Urządzenie może zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Aby uniknąć przedostania się tych substancji do środowiska i zmniejszyć obciążenie zasobów naturalnych, produkt ten należy utylizować w ramach odpowiednich programów zbiórki i recyklingu. Programy te zapewniają ponowne wykorzystanie i recykling większości materiałów użytych w urządzeniu po zakończeniu jego eksploatacji w odpowiedni sposób. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat systemów zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu, skontaktuj się z lokalnym wydziałem gospodarki odpadami. Instrukcja użytkownika: - Usuń opakowanie przed użyciem. - Ten zestaw zawiera zegar. Osiem funkcji tego oświetlenia jest regulowane za pomocą skrzynki z przełącznikami. Kiedy urządzenie zostaje włączone, pozostaje uruchomione przez 6 godzin. Po 6 godzinach zapa-lenia lampki automatycznie się wyłączają. Zestaw automatycznie włącza się następnego dnia w porze, o której został włączony po raz pierwszy. Zachowaj wszystkie istotne informacje na przyszłość!	P A fabricação do aparelho que adquiriu implicou a extração e utilização de recursos naturais. Este pode conter substâncias nocivas para a saúde e o ambiente. Para evitar a dispersão destas substâncias no ambiente e reduzir a pressão sobre os recursos naturais, este produto deve ser eliminado através de sistemas adequados de recolha e reciclagem. Estes sistemas reutilizam e reciclam a maior parte dos materiais utilizados no seu aparelho no final da sua vida útil, de forma adequada. O símbolo que representa um caixote do lixo barrado indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Para mais informações sobre os sistemas de recolha, reutilização e reciclagem, contacte o departamento de gestão de resíduos da sua autarquia local. Instruções de utilização: - Remova a embalagem antes da utilização. - Este aparelho inclui um temporizador; As 8 funções deste conjunto de luzes são regula-das através de uma pequena caixa de controlo. Quando o item for ligado, ficará ligado durante 6 horas. Após 6 horas, as lâmpadas desligar-se-ão automaticamente. O aparelho irá ligar-se automaticamente no dia seguinte, à hora em que foi inicialmente ligado. Por favor, guarde a informação relevante para consulta futura!	FIN Ostamasi laitteen valmistus on edellyttänyt luonnonvarojen hyödyntämistä. Laite voi sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita. Jotta näitä aineita ei pääse leviämään ympäristöön ja jotta luonnonvarojen kuormitusta voidaan vähentää, tämä tuote on hävitettävä asianmukaisten keräys- ja kierrätysjärjestelmien kautta. Näissä järjestelmissä laitteesi elinkaaren lopussa käytetyt materiaalit kierrätetään ja hyödynnetään uudelleen asianmukaisella tavalla. Yliiviattu roskakori -symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana. Lisätietoja keräys-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysjärjestelmistä saat paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta. Käyttöohjeet: - Poista pakkauksen kääre ennen käyttöä. - Tämä setti sisältää ajastimen; Tämän valosarjan 8 toimintoa ohjataan ohjauslaatikolla. Kun tuote on päällä, se on päällä 6 tuntia. Kun lamput ovat palaneet 6 tuntia, ne sammuvat automaattisesti. Sarja syttyy uudelleen automaattisesti seuraavana päivänä samaan aikaan, jolloin ne alun perin kytkettiin päälle. Säilytä kaikki olennainen informaatio!
S Tilverkingen av den apparat du har köpt har krävt utvinning och användning av naturresurser. Den kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. För att undvika att dessa ämnen sprids i miljön och för att minska belastningen på naturresurserna måste denna produkt kasseras genom lämpliga insamlings- och återvinningssystem. Dessa system återanvänder och återvinner de flesta av de material som används i din apparat på ett lämpligt sätt när den har tjänat ut. Symbolen med en överkorsad soptunna anger att denna produkt inte får kastas med hushållsavfall. För mer information om insamlings-, återanvändnings- och återvinningssystem, kontakta din kommunns avfallsavdelning.. Bruksanvisning: - Avlägsna omslaget före användning. - Levereras med en timer; Den här belysningens 8 funktioner styrs av ett kopplingskåp. När enheten slås på kommer den att vara påslagen i 6 timmar. Efter 6 timmar kommer lamporna att slås av automatiskt. Enheten slås på igen påföljande dag vid samma tid som den ursprungligen slogs på. Spara all relevant information!	EE Teie ostetud seadme tootmiseks oli vaja kaevandada ja kasutada loodusvarasid. Seade võib sisaldada tervisele ja keskkonnale kahjulikke aineid. Et vältida nende ainete sattumist keskkonda ja vähendada loodusvarade koormust, tuleb see toode kõrvaldada asjakohaste kogumis- ja ringlussevõtu süsteemide kaudu. Need süsteemid võimaldavad seadme kasutusaja lõppedes enamiku selle materjale asjakohasel viisil taaskasutada ja ringlusse võtta. Läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Lisateabe saamiseks kogumis-, taaskasutus- ja ringlussevõtu süsteemide kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse jäätmekehtlusalakonnaga. Kasutusjuhend: - Eemaldage enne kasutamist ümbris. - Komplekt sisaldab ajamõõtjat; Selle valguskomplekti 8-funktsiooni juhitakse juht-ploki abil. Kui toode on sisse lülitatud, on see 6 tundi sisse lülitatud. Pärast 6 tundi põlemist lülituvad lambid auto-maatselt välja. Järgmisel päeval lülitub komplekt automaatselt uuesti sisse sel ajal, mil need algselt sisse lülitati. Palun säilitage kõik seadmega seotud informatsioon!	HR Proizvodnja uređaja koji ste kupili zahtijevala je vadenje i korištenje prirodnih resursa. Može sadržavati tvari štetne za zdravlje i okoliš. Kako bi se izbjeglo raspršivanje tih tvari u okoliš i smanjio pritisak na prirodne resurse, ovaj proizvod mora se zbrinuti putem odgovarajućih sustava prikupljanja i recikliranja. Ti sustavi na odgovarajući način ponovno koriste i recikliraju većinu materijala korištenih u vašem uređaju na kraju njegova životnog vijeka. Simbol prekriziene kante za otpad označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Za više informacija o sustavima prikupljanja, ponovne uporabe i recikliranja obratite se lokalnoj službi za gospodarenje otpadom. Upute za uporabu: - Uklonite mbalažu prije uporabe. - Ovaj set uključuje timer; Osam funkcija reguliraju se rasklopnim ormarićem. Kada je uređaj uključen, ostat će uključen 6 sati. Nakon 6 sati svjetljenja, lampice će se automatski isključiti. Uređaj će se automatski uključiti sljedećeg dana u isto vrijeme kada je prvi put uključen. Molimo sačuvajte sve bitne podatke	LV Jūsu iegādātās ierīces ražošanai bija nepieciešama dabas resursu ieguve un izmantošana. Tajā var būt vielas, kas ir kaitīgas veselībai un videi. Lai izvairītos no šo vielu nokļūšanas vidē un samazinātu slodzi uz dabas resursiem, šis produkts jānīlīzē, izmantojot atbilstošas savākšanas un pārstrādes sistēmas. Šīs sistēmas atbilstošā veidā atkārtoti izmanto un pārstrādā lielāko daļu materiālu, kas izmantoti jūsu ierīcē tās kalpošanas laika beigās. Simbols ar pārkrustu atkritumu tvertnei norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes sistēmām, sazinieties ar vietējās pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas nodaļu. Lietošanas instrukcija: - Pirms lietošanas noņemiet iepakojumu. - Šajā ierīcē ir taimeris; Šī gaismas komplekta 8 funkcijas tiek kontrolētas ar vadības pultī. Kad ierīce ir ieslēgta, tā būs ieslēgta 6 stundas. Pēc 6 stundām lampiņas automātiski izslēdzas. Nākamajā dienā kompleks atkal automātiski ieslēgsies tajā laikā, kad tās sākotnēji tika ieslēgtas. Lūdzu, saglabājiet visu attiecīgo informāciju

CZ

Výroba spotřebiče, který jste zakoupili, vyžadovala těžbu a využití přírodních zdrojů. Může obsahovat látky, které jsou škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Aby se zabránilo úniku těchto látek do životního prostředí a snížilo se zatížení přírodních zdrojů, musí být tento výrobek zlikvidován prostřednictvím vhodných systémů sběru a recyklace. Tyto systémy umožňují vhodným způsobem znovu použít a recyklovat většinu materiálů použitých ve vašem spotřebiči na konci jeho životnosti. Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem. Další informace o systémech sběru, opětovného použití a recyklace získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady.

Návod k použití:

- Před použitím odstraňte všechny obaly.
- Tato sada obsahuje časovač;

8 funkcí této sady světel se ovládá pomocí ovládací skříňky.

Když je položka zapnutá, bude svítit po dobu 6 hodin. Po 6 hodinách svícení se lampy automaticky vypnou. Následující den se sada automaticky znovu zapne v čase, kdy byla původně zapnuta.

Uchovejte všechny důležité informace!

IS

Framleiðsla tækisins sem þú keyptir krafðist útdráttar og notkunar náttúruauðlinda. Það getur innihaldið efni sem eru skaðleg heilsu og umhverfi. Til að koma í veg fyrir að þessi efni berist út í umhverfið og til að draga úr álagi á náttúruauðlindir skal varpa þessari vöru til förgunar með viðeigandi söfnunar- og endurvinnsluferlum. Þessi kerfi endurnýta og endurvinna flestar þær efnistegundir sem notaðar eru í tækinu þínu þegar líftíma þess lýkur á viðeigandi hátt. Tákníð sem sýnir stríkaðan ruslatunnu sýnir að ekki má farga þessari vöru með almennu sorpi. Fyrir frekari upplýsingar um söfnunar-, endurnotkunar- og endurvinnsluferfi skaltu hafa samband við sorpsvið sveitarfélagsins.

Leiðbeiningar um notkun:

- Fjarlægjið umbúðir fyrir notkun.
- Þetta tæki er með tímastilli;

Lampinn hefur 8 stillingar sem stjórnað er gegnum stjórnstöð.

Þegar kveikt er á hlutnum fer hann í gang í 6 tíma. Eftir að hafa lögð í 6 klukkustundir slokknar lampinn sjálfkrafa. Kvikna mun á tækinu sjálfkrafa næsta dag á sama tíma og upprunalega var kveikt á því.

Vinsamlegast geymið allar viðkomandi upplýsingar!

GR

Η κατασκευή της συσκευής που αγοράσατε απαιτούσε την εξόρυξη και χρήση φυσικών πόρων. Ενδέχεται να περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον. Για να αποφευχθεί η διασπορά αυτών των ουσιών στο περιβάλλον και να μειωθεί η πίεση στους φυσικούς πόρους, το προϊόν αυτό πρέπει να απορριφθεί μέσω κατάλληλων συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης. Τα συστήματα αυτά επαναχρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν με κατάλληλο τρόπο τα περισσότερα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας στο τέλος του κύκλου ζωής της. Το σύμβολο που απεικονίζει έναν κάδο απορριμμάτων με διαγραμμένη γραμμή υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οδηγίες χρήσης:

- Αφαιρέστε το περιτύλιγμα πριν από τη χρήση.
- Αυτό το σετ περιέχει ένα χρονόμετρο,

Οι 8 λειτουργίες αυτού του φωτιστικού σετ ελέγχονται από ένα κουτί ελέγχου.

Όταν το στοιχείο είναι ενεργοποιημένο, θα παραμείνει αναμμένο για 6 ώρες. Μετά από 6 ώρες λειτουργίας, οι λαμπτήρες θα σβήσουν αυτόματα. Το σετ θα ανάψει και πάλι αυτόματα την επόμενη ημέρα την ώρα που είχαν αρχικά ανάψει.

Παρακαλείστε να φυλάξετε όλες τις σχετικές πληροφορίες!

HU

A megvásárolt készülék gyártása természeti erőforrások kitermelését és felhasználását igényelte. A készülék egészségre és környezetre káros anyagokat tartalmazhat. Annak érdekében, hogy ezek az anyagok ne kerüljenek a környezetbe, és hogy csökkentsük a természeti erőforrásokra nehezedő terhelést, ezt a terméket megfelelő gyűjtési és újrahasznosítási programok keretében kell ártalmatlanítani. Ezek a programok a készülék élettartamának végén a benne használt anyagok nagy részét megfelelő módon újrahasznosítják. A áthúzott szemetesládát ábrázoló szimbólum jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A begyűjtési, újrahasznosítási és újrafeldolgozási programokkal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat hulladékgazdálkodási osztályával.

Használati utasítás:

- Használat előtt távolítsa el a csomagolást.
- Ez a készlet tartalmaz egy időzítőt;

Ennek a világításkészletnek a 8 funkcióját egy vezérlődoboz vezérli.

Ha a termék be van kapcsolva, akkor 6 órán keresztül világít. A lámpák 6 óra világítás után automatikusan kikapcsolnak. A készlet a következő napon automatikusan újra bekapcsol, az eredeti bekapcsolási időpontban.

Kérjük, őrizzen meg minden lényeges információt!

BG Производството на уреда, който сте закупили, изисква добив и използване на природни ресурси. Той може да съдържа вещества, които са вредни за здравето и околната среда. За да се избегне разпространението на тези вещества в околната среда и да се намали натискът върху природните ресурси, този продукт трябва да се изхвърля чрез подходящи системи за събиране и рециклиране. Тези системи позволяват повторната употреба и рециклирането на по-голямата част от материалите, използвани в уреда, след края на неговия експлоатационен живот. Символът на зачеркнат контейнер за отпадъци показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. За повече информация относно схемите за събиране, повторна употреба и рециклиране се свържете с местния отдел за управление на отпадъците. Инструкции за употреба: • Отстранете опаковката преди употреба • Този комплект съдържа таймер. 8-те функции на този светлинен комплект се управляват чрез контролна кутия. Когато продуктът е включен, той ще свети в продължение на 6 часа. След 6 часа работа лампичките ще се изключат автоматично. Комплектът ще се включи автоматично отново на следващия ден по същото време, в което е бил включен първоначално. Моля, запазете цялата важна информация.	LT Prietaiso, kurį įsigijote, gamybai buvo reikalingas gamtinių išteklių naudojimas ir jų gavyba. Jame gali būti medžiagų, kurios yra kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Siekiant išvengti šių medžiagų patekimo į aplinką ir sumažinti gamtinių išteklių naudojimą, šis gaminys turi būti šalinamas naudojantis tinkamomis surinkimo ir perdavimo sistemomis. Šios sistemos užtikrina, kad didžioji dalis prietaise naudojamų medžiagų būtų tinkamai pakartotinai panaudota ir perdirta pasibaigus gaminio naudojimo laikui. Perbraukto atliekų konteinerio simbolis nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie surinkimo, pakartotinio naudojimo ir perdavimo sistemas galite gauti kreipdamiesi į vietos atliekų tvarkymo tarnybą. Naudojimo instrukcija: • Prieš naudodami nuimkite pakuotę. • Šiame rinkinyje yra laikmatis. Šio švieselių rinkinio 8 funkcijos valdomos valdymo dėžute. Jungus gaminį, jis švies 6 valandas. Po 6 valandų veikimo lemputės automatiškai išsijungs. Rinkinys automatiškai vėl įsijungs kitą dieną tuo pačiu metu, kuriuo buvo įjungtas pirmą kartą. Prašome išsaugoti šią informaciją ateitį.	RO Fabricarea aparatului pe care l-ați achiziționat a necesitat extracția și utilizarea resurselor naturale. Acesta poate conține substanțe dăunătoare sănătății și mediului înconjurător. Pentru a evita dispersarea acestor substanțe în mediu și pentru a reduce presiunea asupra resurselor naturale, acest produs trebuie eliminat prin intermediul unor sisteme adecvate de colectare și reciclare. Aceste sisteme permit reutilizarea și reciclarea corespunzătoare a majorității materialelor utilizate în aparatul dumneavoastră la sfârșitul duratei sale de viață. Simbolul reprezentând un coș de gunoi barat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații privind sistemele de colectare, reutilizare și reciclare, contactați serviciul local de gestionare a deșeurilor. Instrucțiuni de utilizare: • Îndepărtați ambalajul înainte de utilizare. • Acest set conține un temporizator. Cele 8 funcții ale acestui set de lumini sunt controlate printr-o unitate de comandă. După oprimire, produsul va rămâne aprins timp de 6 ore. După cele 6 ore de funcționare, luminile se vor stinge automat. Setul se va aprinde din nou automat în ziua următoare, la aceeași oră la care a fost pornit inițial. Vă rugăm să păstrați aceste informații pentru consultări ulterioare.	SR Proizvodnja uređaja koji ste kupili zahtevala je korišćenje i eksploataciju prirodnih resursa. On može sadržati supstance koje su štetne po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Da bi se sprečilo rasipanje ovih supstanci u životnu sredinu i smanjio pritisak na prirodne resurse, ovaj proizvod mora biti odložen putem odgovarajućih sistema za sakupljanje i reciklažu. Ovi sistemi omogućavaju ponovnu upotrebu i reciklažu većine materijala korišćenih u vašem uređaju na odgovarajući način po isteku njegovog radnog veka. Simbol precrtane kante za otpatke označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa komunalnim otpadom. Za više informacija o sistemima za sakupljanje, ponovnu upotrebu i reciklažu, obratite se lokalnoj službi za upravljanje otpadom. Uputstvo za upotrebu: • Uklonite ambalažu pre upotrebe. • Ovaj set sadrži tajmer. 8 funkcija ovog svetlosnog seta kontrolise se pomoću upravljačke kutije. Kada se proizvod uključi, svetleće 6 sati. Nakon 6 sati rada, lampice će se automatski isključiti. Set će se automatski ponovo uključiti sledećeg dana u isto vreme kada je prvobitno bio uključen. Molimo sačuvajte ove informacije za buduću upotrebu.
SK Výroba zariadenia, ktoré ste si zakúpili, si vyžadala ťažbu a využívanie prírodných zdrojov. Môže obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Aby sa zabránilo uvoľňovaniu týchto látok do životného prostredia a znížil sa tlak na prírodné zdroje, tento výrobok musí byť zlikvidovaný prostredníctvom vhodných systémov zberu a recyklácie. Tieto systémy zabezpečujú opätovné použitie a recykláciu väčšiny materiálov použitých vo vašom zariadení po skončení jeho životnosti vhodným spôsobom. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Pre viac informácií o systémoch zberu, opätovného použitia a recyklácie kontaktujte miestny úrad alebo oddelenie odpadového hospodárstva. Návod na použitie: • Pred použitím odstráňte obal. • Táto súprava obsahuje časovač. 8 funkcií tejto svetelnej súpravy sa ovláda pomocou ovládacej jednotky. Po zapnutí bude výrobok svietiť 6 hodín. Po 6 hodinách svietenia sa svetlá automaticky vypnú. Súprava sa automaticky opäť zapne nasledujúci deň v rovnakom čase, ako bola pôvodne zapnutá. Prosím, uschovajte si tieto informácie pre budúce použitie.	SL Za izdelavo naprave, ki ste jo kupili, je bila potrebna uporaba in pridobivanje naravnih virov. Izdelek lahko vsebuje snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi in okolje. Da bi preprečili sproščanje teh snovi v okolje in zmanjšali obremenitev naravnih virov, je treba ta izdelek odstraniti prek ustreznih sistemov za zbiranje in recikliranje odpadkov. Ti sistemi omogočajo ponovno uporabo in recikliranje večine materialov, uporabljenih v vaši napravi, na ustrezen način po koncu njene življenjske dobe. Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke pomeni, da tega izdelka ni dovoljeno odlagati med komunalne odpadke. Za več informacij o sistemih zbiranja, ponovne uporabe in recikliranja se obrnite na lokalno službo za ravnanje z odpadki. Navodila za uporabo: • Pred uporabo odstranite embalažo. • Ta komplet vsebuje časovnik. 8 funkcij tega svetlobnega kompleta se upravlja s krmlilno enoto. Ko je izdelek vklopljen, bo svetil 6 ur. Po 6 urah delovanja se bodo lučke samodejno izklopile. Komplet se bo naslednji dan samodejno ponovno vklopil ob istem času, kot je bil prvotno vklopljen. Prosimo, shranite te informacije za prihodnjo uporabo.		UK CA CE